NAVMAN

F35|F37M
F45|F47M

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise

VOR DER INSTALLATION DES PRODUKTS IN EINEM FAHRZEUG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

⚠	Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Es weist auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie jegliche Sicherheitshinweise nach diesem Symbol, um mögliche Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.
⚠WARNUNG	WARNUNG weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnten.
⚠VORSICHT	VORSICHT weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnten.
VORSICHT	VORSICHT ohne das Symbol für Sicherheitswarnungen weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu Schäden führen könnten.

⚠WARNUNG

Das Entfernen von Originalteilen, das Hinzufügen von Zubehör oder das Modifizieren des Fahrzeugs kann die Fahrzeugsicherheit beeinträchtigen oder dazu führen, dass dessen Betrieb in einigen Rechtssprechungen unzulässig ist.

Befolgen Sie sämtliche Produktanleitungen sowie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs bezüglich Zubehör und Modifikationen.

Beachten Sie jegliche in Ihrem Land/Gebiet geltenden Bestimmungen bezüglich des Betriebs von Fahrzeugen mit Zubehör bzw. modifizierten Fahrzeugen.

Sie sind allein dafür verantwortlich, dass der Navman in einem Fahrzeug so angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen sind. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

Befestigen Sie den Navman nicht auf eine Weise, die das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt.

Bedienen Sie den Navman nicht während der Fahrt.

Bevor Sie den Navman zum ersten Mal einschalten, machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.

Die vom Navman berechnete Entfernung bis zu einer Ausfahrt auf Überlandstraßen kann länger als die auf Verkehrsschildern angegebene Entfernung sein. Während Verkehrsschilder die Entfernung bis zum Beginn einer Ausfahrt wiedergeben, gibt der Navman die Entfernung bis zur nächsten Kreuzung bzw. Einmündung an, d.h. bis zum Ende der Ausfahrtstraße. Folgen Sie stets den Informationen auf den Verkehrsschildern, um sich auf das Verlassen der Straße vorzubereiten.

Die Nutzung von Informationen hinsichtlich Standorten von Radaren bzw. Geschwindigkeitskameras kann je nach Land gesetzlich geregelt sein. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie zur Nutzung derartiger Informationen in Ihrem Land bzw. in dem Land, in dem diese Informationen genutzt werden sollen, berechtigt sind.

⚠VORSICHT

Verwenden Sie den Navman nicht, während er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen (ohne direkte Sonneneinstrahlung).

VORSICHT

Setzen Sie den Navman nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Hinweis: Um Diebstahl vorzubeugen, lassen Sie den Navman nicht sichtbar im unbeaufsichtigten Fahrzeug.

Netzadapter - spezifische Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG

Um Ihren Navman über das Stromnetz aufzuladen, verwenden Sie den Netzadapter/das Wechselstrom-Kit (Modell: MII050100; Eingang: 100-240 V AC 50-60 Hz; Ausgang: 5 V DC 1 A Max.), der/das von Navman als Zubehör erhältlich ist (kann separat verkauft werden). Die Verwendung anderer Netzadapter mit Ihrem Navman könnte zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie den Adapter in keinem Fall, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist.

Setzen Sie den Adapter keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus. Verwenden Sie den Adapter nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit. Der Kontakt mit Wasser kann zur Funken- oder Brandbildung führen.

Berühren Sie den Adapter nicht mit feuchten Händen oder Füßen.

Achten Sie bei der Verwendung des Adapters zum Bedienen des Navman oder zum Laden der internen Batterie des Navman auf ausreichende Belüftung. Bedecken Sie den Adapter nicht mit Papier oder einem anderen Material, das die Belüftung beeinträchtigt. Verwenden Sie den Adapter nicht, während er sich in einer Tragetasche oder einem anderen Behälter befindet.

Vergewissern Sie sich, dass der Adapter mit einem geeigneten Stecker und der korrekten Spannung an eine Stromquelle angeschlossen wird. Die erforderliche Spannung ist am Gehäuse und/oder der Verpackung des Adapters angegeben.

Führen Sie nicht selbst Wartungsarbeiten am Adapter durch, da dies zu Verletzungen führen könnte. Verwenden Sie einen anderen Adapter, falls der Adapter beschädigt oder mit hoher Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist.

Interne Batterie - spezifische Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG

Der Navman enthält eine interne Lithium-Polymerbatterie, die nicht entnommen werden kann. Die Batterie könnte bei fehlerhafter Handhabung platzen oder explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen. Unterlassen Sie es zur Reduzierung des Risikos von Bränden oder Verbrennungen, die Batterie auseinander zu nehmen, zu zerdrücken oder zu durchstechen.

Führen Sie die Batterie dem Recycling zu, bzw. entsorgen Sie sie sicher und entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen. Werfen Sie die Batterie nicht in Feuer oder Wasser.

⚠VORSICHT

Laden Sie die interne Batterie des Navman ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Netzadapter (separat erhältlich) oder dem von Navman gelieferten Fahrzeug-Netzadapter auf.

Verwenden Sie die interne Batterie des Navman ausschließlich mit der Navman-Einheit.

Die Navman-Batterie wird aufhören zu laden, wenn die Raumtemperatur unter 0 °C (32 °F) oder höher als 40 °C (104 °F) ist.

Die Missachtung dieser Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen könnte zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Schäden führen. Navman lehnt jede Haftung für Installationen oder Verwendungen des Navman ab, die zum Tod, zu Verletzungen oder zu Schäden führen oder gegen jegliches Recht verstoßen.

Pflege Ihres Navman-Geräts

Wenn Sie Ihren Navman gut pflegen, ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet, und das Risiko, Ihren Navman zu beschädigen, verringert sich.

- Setzen Sie Ihren Navman nicht starker Feuchtigkeit und extremen Temperaturen aus.
- Vermeiden Sie es, Ihren Navman längere Zeit direktem Sonnenlicht oder starkem UV-Licht auszusetzen.
- Stellen Sie nichts oben auf Ihren Navman und lassen Sie auch keine Objekte auf ihn fallen.
- Lassen Sie Ihren Navman nicht fallen und setzen Sie ihn auch keinen starken Erschütterungen aus.
- Setzen Sie Ihren Navman keinen plötzlichen und starken Temperaturschwankungen aus. Hierbei könnte sich Kondenswasser im Navman ansammeln, wodurch er beschädigt werden könnte. Warten Sie bei der Bildung von Feuchtigkeit oder Kondenswasser, bis der Navman vollkommen trocken ist.
- Die Oberfläche des Bildschirms ist anfällig für Kratzer. Berühren Sie ihn nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Sie können einen nichthaftenden, allgemeinen Bildschirmschutz verwenden, der speziell für tragbare Geräte mit LCD-Bildschirmen entwickelt wurde, um den Bildschirm vor kleinen Kratzern zu schützen.
- Reinigen Sie Ihren Navman nie, wenn er eingeschaltet ist. Wischen Sie den Bildschirm und die Außenseite Ihres Navman mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Wischen Sie den Bildschirm nicht mit Papiertüchern ab.
- Versuchen Sie nie, Ihren Navman zu zerlegen, zu reparieren oder Änderungen an ihm vorzunehmen. Ein Zerlegen, Ändern oder ein Reparaturversuch können Ihren Navman beschädigen, Sie dabei sogar verletzen oder Ihr Eigentum beschädigen, außerdem verfällt Ihr Garantieanspruch.
- Lagern bzw. tragen Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Fach wie Ihren Navman, seine Teile oder sein Zubehör.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 2
Netzadapter - spezifische Sicherheitshinweise 3
Interne Batterie - spezifische Sicherheitshinweise 3
Pflege Ihres Navman-Geräts 4

Willkommen 8
Wichtige Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs 8

Wie installiere ich meinen Navman? 9
Montage der F35/F37M-Serie in einem Fahrzeug 9
Montage der F45/F47M-Serie in einem Fahrzeug 10
TMC-Informationen empfangen 10

Kennenlernen Ihres Navman-Geräts 11
F35/F37M 11
F45/F47M 12
Ein- und Ausschalten 13
Ausschalten und Hardware-Reset 13
Wie erkenne ich den Batteriestatus? 13
Wie lade ich die Batterie auf? 13
Laden des Akkus über das USB-Kabel (separat erhältlich) 14
Navigieren im Bildschirm 15
Wie kann ich die Lautstärke regeln? 15

Wie fange ich an? 16
Wie schalte ich meinen Navman zum ersten Mal ein? 16

Welches sind die wichtigsten Bildschirme? 18
Bildschirm *Hauptmenü* 18
Karten-Bildschirme 18

Wie navigiere ich mit GPS? 20
Wie empfängt der Navman GPS-Signale? 20
Wie kann ich meinen GPS-Status ansehen? 20

Wie gelange ich von A nach B? 21
Und wenn ich eine Abbiegung verpasse? 21
Wie suche ich nach einer Adresse? 22
Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse? 22
Verwenden des Bildschirms *Tastatur* 25
Verwenden des Bildschirms *Zieleingabe* 25
Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen? 26
Fallstudie: Wie kann ich zu mehreren Adressen navigieren? 26
Wie kann ich einen Wegpunkt in einer Multistopp-Route überspringen? 29
Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen? 30
Fallstudie: Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen? 30

Wie speichere ich Favoriten und Mein Zuhause? 33
Kann ich einem Favoriten ein **NavPix**™-Foto zuweisen? 33
Wie speichere ich einen Favoriten oder Mein Zuhause? 33
Wie navigiere ich zu einem Favoriten? 34
Wie navigiere ich zu Mein Zuhause? 34
Option 1 - Über das *Hauptmenü* 34

Option 2 - Vom Bildschirm *Favoriten-Ziele* aus 34
Wie kann ich den Namen eines Favoriten ändern? 35
Wie lösche ich einen Favoriten? 36

Wie kann ich zu einer kürzlich angesteuerten Position navigieren? 37

Wie kann ich meine Route anzeigen? 38
Bildschirm 3D-Karte 38
Bildschirm 2D-Karte 40
Bildschirm Verkehrsübersicht (nur Modelle wählen) 42
Bildschirm Routenübersicht 44
Bildschirm Turn-by-Turn 46
Wie verwende ich das Kartenmenü? 48
Zeigt den Bildschirm *Kartenmenü* an 48
Optionen des Kartenmenüs 48
Wie kann ich ein Gebiet vermeiden? 49
Wie kann ich ein gesperrtes Gebiet hinzufügen? 49
Wie kann ich ein gesperrtes Gebiet löschen? 49
Wie kann ich alle gesperrten Gebiete löschen? 49

Wie kann ich die Vorschau einer Route anzeigen? 50

Wie kann ich meine Routenstatistik anzeigen? 51
Wie kann ich Statistiken über meine aktuelle Route anzeigen? 51
Wie kann ich Statistiken zu allen bisherigen Fahrten anzeigen? 52
Wie kann ich meine Fahrtprotokolle ansehen? 53

Wie kann ich **NavPix™** verwenden? 54
Wie kann ich meine **NavPix™**-Fotos verwalten? 54
Albumverwaltung 54
NavPix™-Verwaltung 56
Wie navigiere ich zu einem **NavPix™**-Foto? 58
Wie navigiere ich zu einem kürzlich verwendeten **NavPix™**-Foto? 58
Wie navigiere ich zu einem **NavPix™**, das ich aufgenommen oder heruntergeladen habe oder das vorinstalliert war? 58
Wie speichere ich ein **NavPix™**-Foto als Favoriten? 59
Wie speichere ich ein **NavPix™**-Foto als Sonderziel? 60

Wie erhalte ich aktuelle Verkehrsinformationen? (nur Modelle wählen) 61
Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen? 61
Verkehrsstatus 61
Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint? 62
Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an? 63
Wie kann ich mir neueste Verkehrsinformationen anschauen? 64
Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt? 65
Wie umfahre ich eine Verkehrsstörung auf meiner Route? 65
Wie mache ich das Umfahren eines Ereignisses auf meiner Route rückgängig? 65
Wie vermeide ich automatisch alle Verkehrsereignisse und Freigaben auf meiner Route? 65
Verkehrsmeldungen 66

Was kann ich anpassen? 67
Routenoptionen 68
Routenberechnung 1/5 68
Straßentypen 2/5 69
Straßentypen 3/5 70
Fahreralarme 4/5 71
Datenerfassung 5/5 72

Landkartenanzeige....73
Kartenanzeige 1/3....73
Kartenanzeige 2/3....74
Karte auswählen 3/3....75
Karten-Sonderziele....76
Lautstärke....77
Bildschirmanzeige....78
POI-Warnungen....79
GPS....80
GPS-Status....80
Einstellen des GPS-Modus....81
Sprache....82
Verkehr....83
Verkehrssystemstatus....83
Verkehrsereignisbenachrichtigung....84
Art der Ereignissortierung auswählen....85
Energie....86
Tastatur....87
Wie funktioniert die Texterkennung (abc, def ...)?....87
Einheiten....88
Einheiten 1/2....88
Einheiten 2/2....89
Start....90
Gespeicherte Informationen....91
Lernprogramm....92
Info....93
Shop Demo-Modus....93

Referenz....94
Fehlerbehebung....94
Kategorien für Sonderziele....94
Markierte Sonderziele....96
Sonderzielkategorien von Navman....96
Abonnierte Kategorien für Sonderziele....96
Verkehr und andere TMC-Ereignisse....96
Radar POIs....97
Haftungsausschlusserklärung....97
Konformitätserklärung....97
Urheberrecht....98

Für weitere Informationen....99
Radar....99
Online-Support....99

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Navman entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch begleitet Sie durch die Bedienung Ihres Navman – von der ersten Einrichtung bis zum Alltagseinsatz. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des Navman sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf und nutzen Sie es als primäre Informationsquelle.

Wichtige Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs

Sie sollten sich unbedingt mit der in diesem Handbuch verwendeten Bezeichungen und dem typografischen Gebrauch machen.

Formatierung

Konvention	Informationstyp
Fettdruck	Bildschirmelemente des Navman, wie z. B. Tasten, Überschriften, Feldnamen und Optionen.
Kursivdruck	Name des Bildschirms

Begriffe

Zur Beschreibung von Benutzerhandlungen werden in diesem Handbuch folgende Begriffe verwendet.

Begriff	Beschreibung
Tippen	Drücken und anschließendes Loslassen eines Elements auf dem Touchscreen.
Tippen und halten	Drücken und halten eines Elements auf dem Touchscreen für 2 -3 Sekunden.
Wählen	Drücken auf ein in der Liste aufgeführtes Symbol oder einen Menübefehl.

Wie installiere ich meinen Navman?

ACHTUNG:

- Wählen Sie eine geeignete Stelle für die Befestigung des Navman in einem Fahrzeug. Bringen Sie den Navman nie dort an, wo er das Sichtfeld des Fahrers einschränkt.
- Ist die Windschutzscheibe des Fahrzeugs aufgrund einer reflektierenden Beschichtung getönt, kann sich dies athermisch auswirken und den GPS-Empfang beeinträchtigen. Montieren Sie in diesem Fall den Navman dort, wo eine "klare Sicht" vorhanden ist.
- Zum Schutz Ihres Navman gegen plötzliche Überspannung schließen Sie das Kfz-Ladegerät nur an, wenn das Fahrzeug bereits angelassen ist.

Montage der F35/F37M-Serie in einem Fahrzeug



Montage der F45/F47M-Serie in einem Fahrzeug



TMC-Informationen empfangen

Hinweis: Nicht auf allen Modellen verfügbar.

Mithilfe von Verkehrszubehör (kann separat erworben werden) können Sie auf Ihrem Navman aktuelle Verkehrsinformationen empfangen. Um Verkehrsinformationen empfangen zu können, müssen Sie Ihren Navman mit dem Auto-Ladegerät verbinden.

TMC-Daten werden von der Navigationssoftware überwacht. Gleich nach Empfang dieser Daten können Sie sie auf Ihrem Gerät sehen, wobei Verkehrssymbole in der Kartenansicht angezeigt werden. Bestimmte Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen werden hervorgehoben und Sie haben die Wahl, diese Straßen zu vermeiden, woraufhin automatisch eine andere Strecke als Alternative berechnet wird. Für weitere Informationen siehe “Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?” auf Seite 61.

Kennenlernen Ihres Navman-Geräts

F35/F37M

❶ Ein-/Ausschalter

❷ Anschluss für Fahrzeug-Ladegerät, USB-Kabel (separat erhältlich) und Heimladegerät (separat erhältlich) und TMC-Zubehör (kann separat erworben werden)

❸ Lautsprecher

❹ Gerätehalterschlitz

F45/F47M

❶ Ein-/Ausschalter

❷ Anschluss für Fahrzeug-Ladegerät, USB-Kabel (separat erhältlich) und Heimladegerät (separat erhältlich) und TMC-Zubehör (kann separat erworben werden)

❸ Gerätehalterschlitz

❹ Lautsprecher

Ein- und Ausschalten

Während eines normalen Betriebs schalten Sie Ihren Navman dadurch aus, indem Sie den Netzschalter auf **OFF** schieben. Ihr Navman wechselt in einen Ruhezustand. Um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, schieben Sie den Netzschalter auf **ON**. Ihr Navman kehrt dorthin zurück, wo sie ihn ausgeschaltet haben.

F35/F37M



F45/F47M

Ausschalten und Hardware-Reset

Gelegentlich müssen Sie ein Hardware-Reset ausführen, wenn Ihr Navman nicht mehr reagiert oder er "blockiert" bzw. "gesperrt" zu sein scheint. Sie führen ein Hardware-Reset dadurch aus, indem Sie Ihren Navman aus- und wieder einschalten. Um Ihren Navman auszuschalten, schieben Sie den Netzschalter auf **RESET**. Um den Navman nach dem Ausschalten wieder einzuschalten, schieben Sie den Netzschalter auf **ON**.

HINWEIS: Durch Umschalten auf die **Reset**-Position schaltet sich das Gerät aus. Wir empfehlen Ihnen, den Schalter in diese Position zu schieben, wenn Sie Ihren Navman über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.

Wie erkenne ich den Batteriestatus?

Der Navman verfügt über eine interne Batterie, die bei voller Ladung im Normalfall bis zu 3 Stunden hält.

Den Ladezustand der Batterie können Sie auf dem Bildschirm *Energie* ablesen.

Hinweis: Der Akku ist bei erstmaliger Inbetriebnahme Ihres Navman möglicherweise nicht vollständig aufgeladen.

Sie können auf den Bildschirm *Energie* zugreifen, tippen Sie .



Wie lade ich die Batterie auf?

Während des Ladevorgangs wird auf dem Balken **Batteriestatus Externe Stromversorgung** angezeigt. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Balken **Batteriestatus** 100 % angezeigt.

- Schließen Sie zum Aufladen des Navman in einem Fahrzeug das Fahrzeugladegerät wie im Abschnitt „Wie installiere ich meinen Navman?" am ⇆-Anschluss auf der Unterseite des Navman und das andere Ende am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs an.
- Informationen zum Aufladen des Navman über den Computer erhalten Sie in einem späteren Abschnitt.
- Schließen Sie zum Aufladen des Navman über eine haushaltsübliche Steckdose das Netzkabel des Ladegerätes am ⇆-Anschluss auf der Unterseite des Navman und das Ladepack an einer Steckdose an.

Hinweis: Das Netzladegerät ist nicht im Lieferumfang aller Modelle enthalten und muss eventuell separat erworben werden.

Laden des Akkus über das USB-Kabel (separat erhältlich)

Möchten Sie Ihren Navman auf diese Weise aufladen, schalten Sie ihn aus, damit sich der Akku schneller auflädt.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des USB-Kabels mit der Unterseite Ihres Navman und das andere Ende mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.



F35/F37M F45/F47M

Hinweis: Ist Ihr Navman beim Anschluss an einen Computer eingeschaltet, blendet sich ein Bildschirm ein, der Sie daran hindert, Ihren Navman zu verwenden.

Hinweis: Ist Ihr Navman an einen Computer angeschlossen, wird er als ein externes Massenspeichergerät erkannt. Löschen Sie keine Dateien, die auf dem Navman vorinstalliert wurden. Wenn Sie Dateien löschen, deren Funktion unbekannt ist, könnten Programme oder Funktionen nicht mehr richtig laufen.

ACHTUNG: Für optimale Leistung des Lithium-Akkus:

- Laden Sie den Akku nicht dort, wo hohe Temperaturen herrschen (z.B. bei direkter Sonnenbestrahlung).
- Vor dem Laden braucht der Akku nicht komplett entladen zu werden. Sie können den Akku aufladen, bevor er sich entladen hat.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht in Betrieb haben, müssen Sie den Akku mindestens alle zwei Wochen einmal ganz aufladen. Übermäßiges Entladen des Akkus kann seine Ladeleistung beeinträchtigen.

Navigieren im Bildschirm

Berühren Sie den Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze, um Ihren Navman zu bedienen. Sie können folgende Handlungen ausführen:

F35/F37M

F45/F47M

- **Tippen**
  Berühren Sie den Bildschirm einmal mit Ihrer Fingerspitze, um Objekte zu öffnen oder Schaltflächen bzw. Optionen auf dem Bildschirm auszuwählen.
- **Ziehen**
  Halten Sie Ihre Fingerspitze auf den Bildschirm gedrückt und ziehen Sie sie nach oben/unten/links/rechts oder quer über den Bildschirm. (Nicht alle Anwendungen unterstützen diese Bedienungsweise.)
- **Tippen und Halten**
  Tippen Sie mit der Fingerspitze und halten Sie sie gedrückt, bis eine Handlung abgeschlossen ist, ein Ergebnis oder ein Menü angezeigt wird. (Nicht alle Anwendungen unterstützen diese Bedienungsweise.)

Wie kann ich die Lautstärke regeln?

Die Lautstärke auf Ihrem Navman kann mit dem Lautstärkeregler auf dem Einstellungsbildschirm *Lautstärke* angepasst werden.

Zur Stummschaltung auf den Kartenbildschirmen, tippen Sie und tippen und halten Sie dann . Durch Tippen und Halten gelangen Sie direkt zum Lautstärkebildschirm.

Für weitere Informationen über das Regeln der Lautstärke Ihres Navman. siehe “Lautstärke” auf Seite 77.

Wie fange ich an?

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal mit Ihrem Navman navigieren, kann die Herstellung der GPS-Verbindung mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Weitere Informationen über GPS finden Sie im Handbuch GPS Navigation - Häufig gestellte Fragen auf der DVD.

Wie schalte ich meinen Navman zum ersten Mal ein?

Gehen Sie bei der ersten Inbetriebnahme wie folgt vor:

1. **Lesen Sie die wichtigen Sicherheitshinweise siehe Seite 2.**
2. **Positionieren Sie Ihren Navman**

   Folgen Sie den Anleitungen auf Seite 9.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Navman dem Fahrer nicht die Sicht versperrt oder die Airbags und Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs behindert.

3. **Schalten Sie den Navman ein**

   Schieben Sie den Netzschalter in die **ON** (Ein-) Position. Ihr Navman wird eingeschaltet und zeigt den Bildschirm *Sprache* an.

4. **Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.**

   Tippen Sie auf dem Bildschirm *Sprache auswählen* auf Ihre bevorzugte Sprache.

   - Damit der Bildschirm Sprache auswählen nicht bei jedem Einschalten angezeigt wird, tippen Sie auf das Kontrollkästchen Beim Start anzeigen.
   - Sie können die Sprache während des Betriebs des Navman (siehe "Sprache" auf Seite 82) ändern.

5. **Lesen Sie den Warnhinweis**

   Sobald Sie Ihre bevorzugte Sprache eingestellt haben, wird der Bildschirm *Warnhinweis* angezeigt. Lesen Sie den Warnhinweis. Zur Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme tippen Sie bitte auf **Annehmen**. Das *Lernprogramm* wird angezeigt.

6. **Sehen Sie sich das Lernprogramm an.**

   Wenn Sie den Warnhinweis bestätigt haben, wird das *Lernprogramm* angezeigt.

   - Deaktivieren Sie das Tutorial beim Start, indem Sie das Häkchen des „Tutorial beim Start anzeigen"-Kontrollkästchens entfernen.
   - Um im Lernprogramm zu den nächsten Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf . Um zum vorherigen Bildschirm zurück zu gelangen, tippen Sie auf .
   - Sie können das Lernprogramm während der Verwendung des Navman (siehe "Lernprogramm" auf Seite 92) erneut anzeigen.

Hinweis: Wenn Sie Karten von mehreren Kontinenten installiert haben, werden Sie eventuell aufgefordert, die benötigten Karten auszuwählen.Um zu einem späteren Zeitpunkt Karten von einem anderen Kontinent zu verwenden, können Sie auf dem Bildschirm *Eine Karte auswählen* in den Einstellungen (siehe "Karte auswählen 3/3" auf Seite 75) der *Kartenanzeige* einen anderen Kontinent auswählen.

Wenn Sie das Lernprogramm abgeschlossen haben, erscheint der Bildschirm *3D-Karte*. Bei vorhandenem GPS-Fix wird Ihre aktuelle Position auf der Karte angezeigt.

Welches sind die wichtigsten Bildschirme?

Bildschirm *Hauptmenü*

Der Bildschirm *Hauptmenü* ist Ihr Ausgangspunkt zum Suchen eines Fahrtziels. Das *Hauptmenü* ermöglicht Ihnen, die Adresse Ihres Zieles einzugeben und die Präferenzen anzupassen.

Sie können auf den Bildschirm *Hauptmenü* über die Kartenbildschirme zugreifen, indem Sie auf tippen oder auf die Statusleiste am unteren Rand tippen, die Bestandteil aller Bildschirme ist.

Hinweis: Die *Hauptmenü*-Bildschirme können sich, abhängig von Ihrem Navman-Modell, von den oben dargestellten unterscheiden.

Karten-Bildschirme

Zur Anzeige der Zielroute stehen fünf Kartenbildschirme zur Verfügung:

- 3D-Karte
- 2D-Karte
- Verkehrsübersicht (Nicht bei allen Modellen verfügbar)
- Routenübersicht
- Turn-by-Turn

Sie können über das *Hauptmenü* auf die Kartenbildschirme zugreifen, indem Sie auf tippen.

Sie können durch die unterschiedlichen Kartenbildschirme blättern, indem Sie auf einem beliebigen Kartenbildschirm drücken (der Name des Kartenbildschirms wird während des Blätterns kurz eingeblendet).



- Für weitere Informationen über die Karten-Bildschirme siehe “Wie kann ich meine Route anzeigen?” auf Seite 38.
- Für weitere Informationen über die Verwendung des *Kartenmenüs* über die Bildschirme *3D-Karte* und *2D-Karte* siehe “Wie verwende ich das Kartenmenü?” auf Seite 48.

Wie navigiere ich mit GPS?

Das Globale Positionierungs-System (GPS) steht jederzeit gebührenfrei zur Verfügung und arbeitet auf 5 m genau. Die GPS-Navigation wird durch ein Netz aus Satelliten ermöglicht, die in rund 20.200 km Höhe um die Erde kreisen. Jeder Satellit überträgt einen Bereich von Signalen, die von GPS-Empfängern wie dem Navman verwendet werden, um eine exakte Ortsbestimmung durchzuführen. Ein GPS-Empfänger kann jederzeit Signale von bis zu 12 Satelliten empfangen. Zur Bestimmung einer Position, dem so genannten "GPS-Fix" (geografische Länge und Breite), für die Fahrzeugnavigation sind jedoch nur vier Signale erforderlich.

Wie empfängt der Navman GPS-Signale?

Der Navman empfängt GPS-Signale über die interne GPS-Antenne. Um eine optimale GPS-Signalstärke zu erzielen, verwenden Sie den Navman im Freien bzw. im Fahrzeug und gewähren Sie der GPS-Antenne eine freie Sicht zum Himmel. Der GPS-Empfang wird normalerweise nicht durch die Wetterbedingungen beeinträchtigt. Allerdings können sich sehr starker Regen oder Schneefall negativ auf den Empfang auswirken.

Wie kann ich meinen GPS-Status ansehen?

Sie können Ihren GPS-Status jederzeit auf den Kartenbildschirmen oder dem Bildschirm Sucher abfragen. Das -Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix zeigt das Symbol mindestens einen und höchstens vier grüne vertikale Balken an.

- Um mehr Details des GPS-Status anzuzeigen, (siehe "GPS-Status" auf Seite 80).
- Um den GPS-Modus festzulegen, (siehe "Einstellen des GPS-Modu" auf Seite 81).
- Weitere Informationen über GPS finden Sie im Handbuch *GPS Navigation – Häufig gestellte Fragen* auf der DVD.

Wie gelange ich von A nach B?

Ihr Navman enthält Karten, die Details für eine Navigation von Tür zu Tür sowie zu Sonderzielen (POIs) wie Hotels, Parkmöglichkeiten, Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen bieten.

Wenn Sie ...	Dann ...
die Adresse Ihres Fahrtziels kennen	geben Sie über den Adresseingabe-Assistenten eine Adresse ein, siehe Seite 22.
mehrere Zwischenstationen wünschen	geben Sie über den Bildschirm Multistopp-Tourplaner mehrere Zwischenstationen ein, siehe Seite 26.
einen bestimmten Ort, ein Landschaftsmerkmal oder eine öffentliche Einrichtung nach Namen suchen	suchen Sie nach einem Sonderziel, siehe Seite 30.
zur Position eines **NavPix**™-Fotos fahren möchten	verwenden Sie den Bildschirm Gehe zu **NavPix**™, um zu einem vorinstallierten **NavPix**™ -Foto ein, siehe Seite 58.

WARNUNG: Geben Sie die Fahrtzielinformationen zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Fahrt ein. Geben Sie keine Fahrtziele während der Fahrt ein.

Und wenn ich eine Abbiegung verpasse?

Back-On-Track™ Automatische Umleitung

Sie werden umgeleitet, falls Sie falsch abbiegen. Am oberen Bildschirmrand erscheint eine Meldung, dass Ihre Route neu berechnet wird.

Um die Neuberechnung der Route abzubrechen, tippen Sie auf . Eine Warnung wird angezeigt und fordert Sie auf, den Abbruch zu bestätigen. Bei Bestätigung werden sowohl die neu berechnete Route als auch die bisher gültige Route abgebrochen.

Wie suche ich nach einer Adresse?

Geben Sie über die Bildschirme *Zieleingabe, Tastatur* und *Vorschau* ein Fahrtziel ein. Alle drei Bildschirme gemeinsam bilden zudem einen Adresseingabe-Assistenten.

Der folgende Abschnitt enthält eine Fallstudie, die Sie schrittweise durch die Einstellung Ihres Fahrtziels führt.

Hinweis: In einigen Ländern können Sie mithilfe der Postleitzahl nach Ihrem Ziel suchen. Wenn Sie sich in Großbritannien befinden und die Postleitzahl Ihres Ziels kennen, können Sie im Bildschirm Fahrtziel-Suche danach suchen, indem Sie auf **Postleitzahl** tippen und dann die Postleitzahl mit bis zu 8 Zeichen eingeben.

Kurzanleitung

1. Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.
2. Wählen Sie das Land
3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet
4. Suchen Sie die Straße
5. Suchen Sie die Hausnummer
6. Tippen Sie auf

Fallstudie: Wie suche ich nach einer Adresse?

Die Fallstudie zeigt Ihnen, wie Sie eine Adresse eingeben und zu dieser navigieren.
In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Maarer Str. 2
13435 Berlin
Berlin
Deutschland

Hinweis: Die oben stehende Adresse ist fiktiv und wird lediglich als Beispiel verwendet.

Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe “Routenoptionen” auf Seite 68.

1. **Rufen Sie den Bildschirm Zieleingabe auf.**



Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Landkarten von mehreren Länder installiert und ausgewählt haben, wird anstelle des Bildschirms *Zieleingabe* der Bildschirm *Land auswählen* angezeigt. Fahren Sie direkt mit Schritt 2b fort. Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm *Zieleingabe* direkt angezeigt.

2. Wählen Sie das Land

Hinweis: Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf . Der Bildschirm *Eine Karte auswählen* wird angezeigt.

b) Wählen Sie **Deutschland** aus der Liste. Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm Zieleingabe auf Stadt/Gebiet. Der Bildschirm Tastatur wird angezeigt.



b) Suchen Sie auf dem Bildschirm Tastatur nach der gewünschten Stadt bzw. dem Gebiet, d. h. nach **Berlin, Berlin**. Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

4. Suchen Sie den Straßennamen und die Hausnummer

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Straße**. Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.



b) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **Maarer Str.** als Straße das Fahrtziel ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Für einen Straßennamen kann es mehrere Treffer geben. Lange Straßen, die durch mehrere benachbarte Gebiete verlaufen, sowie gebräuchliche Straßennamen werden nach dem Namen ihrer Stadt bzw. ihres Gebiets geordnet angezeigt.



c) Geben Sie auf dem Bildschirm Tastatur 2 als Hausnummer des Fahrtziels ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Wenn Hausnummern verfügbar sind, Sie die gewünschte Nummer aber nicht finden können, versuchen Sie dieselbe Straße in einem benachbarten Gebiet. Drücken Sie und wählen Sie ein anderes Suchergebnis aus. Wenn für den ausgewählten Bereich der Straße keine Hausnummern verfügbar sind, wird der Bildschirm Vorschau angezeigt.

d) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	tippen Sie auf . Nun wird die Route berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* dargestellt.
die Position auf dem Bildschirm Karte anzeigen möchten	tippen Sie auf die Karte, um die Position auf dem Bildschirm *2D-Karte* anzuzeigen.
mehr Informationen über Ihr Fahrtziel anzeigen möchten	tippen Sie auf **Mehr**. Der Bildschirm *Fahrtziel-Details* wird angezeigt.
das Fahrtziel zu einer Multistopp-Route hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Einfügen**. Der Bildschirm *Multistopp-Routenplaner* wird angezeigt. Die Adresse wird als Wegpunkt in der Multistopp-Route gelistet. Siehe "Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?" auf Seite 26.
Ihr Fahrtziel als "Mein Zuhause" speichern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. tippen Sie auf **Zuhause speichern**.
Ihr Fahrtziel als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. tippen Sie auf **Favorit speichern**.

Verwenden des Bildschirms *Tastatur*

Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen, beispielsweise wenn Sie einen Straßennamen suchen. Die Suchergebnisse werden in der Reihenfolge ihrer Übereinstimmung mit den Suchkriterien angezeigt. Es werden höchstens 99 Ergebnisse angezeigt.

Der Bildschirm *Tastatur* kann mit mehreren Belegungen angezeigt werden, z. B. Alphabetisch, Ziffer/Symbol, Sonderzeichen und in diversen Kombinationen angezeigt werden, die sich nach den Informationen richten, die Sie eingeben müssen.

Sie können außerdem den bevorzugten Tastaturtyp auswählen: Alphabetisch, QWERTZ und Tastatur. Für weitere Informationen siehe “Tastatur” auf Seite 87.









Beim Auswählen der einzelnen Zeichen werden die drei ersten Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf und blättern Sie, um weitere Suchergebnisse anzuzeigen.

- Um ein Zeichen oder ein Suchergebnis anzuzeigen, tippen Sie darauf.
- Um ein Zeichen zu löschen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie weitere Zeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf **123, alt** oder **abc**, sofern verfügbar.

Verwenden des Bildschirms *Zieleingabe*

Auf dem Bildschirm *Zieleingabe* wählen Sie Ihr Fahrtziel nach Gebiet, Straße, PLZ, Sonderziel, Kreuzung, Ort, Gebiet, Bundesland oder Land aus.

Beim Auswählen der einzelnen Bestandteile der Adresse werden diese am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Die verfügbaren Optionen ändern sich in Übereinstimmung mit den Adressbestandteilen, die noch eingegeben werden müssen.

Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?

Auf dem Bildschirm *Multistopp-Route* können Sie mehrere Stopps/Wegpunkte für Ihre Fahrt auswählen. Bei der Berechnung Ihrer Route werden diese Punkte in der angegebenen Reihenfolge berücksichtigt.

Wegpunkte können Sie über den Bildschirm Multistopp-Route auswählen. Andernfalls drücken Sie auf den Bildschirmen 2D-Karte oder 3D-Karte im Popup-Menü Landkarte auf **Position** und dann auf **Zur Tour hinzufügen**. Sie können bis zu 198 Multistopp-Routen mit jeweils bis zu 14 Wegpunkten einrichten.

Hinweis: Wenn Sie Wegpunkte nach dem Losfahren hinzufügen, ändern oder löschen, hat das keinen Einfluss auf die Route der begonnenen Multistopp-Route.

Kurzanleitung

1. Starten Sie die Multistopp-Route
2. Wählen Sie das Land
3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet
4. Suchen Sie den Straßennamen und die Hausnummer
5. Fügen Sie weitere Wegpunkte hinzu
6. Tippen Sie auf

Fallstudie: Wie kann ich zu mehreren Adressen navigieren?

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Sie eine Multistopp-Route festlegen, indem Sie mehrere Wegpunkte eingeben.

In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Maarer Str. 2
13435 Berlin
Berlin
Deutschland

Hinweis: Die oben stehende Adresse ist fiktiv und wird lediglich als Beispiel verwendet.

Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe "Routenoptionen" auf Seite 68.

1. **Rufen Sie den Bildschirm Multistopp-Route auf.**

   Der Bildschirm *Multistopp-Route* wird eingeblendet.

   

   a) Tippen Sie auf **Hinzufügen**. Das Menü *Zur Tour hinzufügen* wird angezeigt.

b) Tippen Sie auf **Adresse**. Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

Hinweis: Sie können auch mit Favoriten, kürzlich angefahrenen Zielen, Sonderzielen und NavPix™-Fotos in der Umgebung Wegpunkte hinzufügen.

2. Wählen Sie das Land

Hinweis: Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf . Der Bildschirm *Eine Karte auswählen* wird angezeigt.

b) Wählen Sie **Deutschland** aus der Liste. Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf **Stadt/Gebiet**. Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.



b) Suchen Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* nach der gewünschten Stadt bzw. dem Gebiet, d. h. nach **Berlin, Berlin**. Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

4. Suchen Sie den Straßennamen und die Hausnummer

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm Zieleingabe auf **Straße**. Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.



b) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **Maarer Str.** als Straße das Fahrtziel ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Für einen Straßennamen kann es mehrere Treffer geben. Lange Straßen, die durch mehrere benachbarte Gebiete verlaufen, sowie gebräuchliche Straßennamen werden nach dem Namen ihrer Stadt bzw. ihres Gebiets geordnet angezeigt.



c) Geben Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* **2** als Hausnummer des Fahrtziels ein und tippen Sie auf das Suchergebnis.

Hinweis: Wenn Hausnummern verfügbar sind, Sie die gewünschte Nummer aber nicht finden können, versuchen Sie dieselbe Straße in einem benachbarten Gebiet. Drücken Sie und wählen Sie ein anderes Suchergebnis aus. Wenn für den ausgewählten Bereich der Straße keine Hausnummern verfügbar sind, wird der Bildschirm *Vorschau* angezeigt.

d) Tippen Sie auf **Hinzufügen**. Der Wegpunkt wird automatisch gespeichert und der Bildschirm *Multistopp-Route* wird angezeigt.



e) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
einen Wegpunkt hinzufügen möchten **Hinweis:** Nach Beginn einer Multistopp-Route werden hinzugefügte Wegpunkte nicht in die aktuelle Route aufgenommen.	tippen Sie auf **Hinzufügen**. Der Bildschirm *Multistopp-Route* wird angezeigt. Gehen Sie zurück zu Schritt 1a.

Wenn Sie ...	Dann ...
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	tippen Sie auf . Der Bildschirm *Multistopp-Vorschau* wird angezeigt. tippen Sie auf . Auf dem Bildschirm *Karte* wird die berechnete Route eingeblendet.
die Reihenfolge der Wegpunkte ändern möchten	tippen Sie auf einen Zielpunkt, um ihn zu verschieben. Der Bildschirm *Wegpunkt-Vorschau* wird angezeigt. tippen Sie auf **Nach oben** oder **Nach unten**. Der Bildschirm *Multistopp-Route* wird angezeigt.
alle Wegpunkte löschen möchten	tippen Sie auf **Löschen**.
einen Wegpunkt löschen möchten	tippen Sie auf einen Zielpunkt. Der Bildschirm *Wegpunkt-Vorschau* wird angezeigt. tippen Sie auf **Löschen**. Der Bildschirm *Multistopp-Route* wird angezeigt.

Wie kann ich einen Wegpunkt in einer Multistopp-Route überspringen?

So lassen Sie einen Wegpunkt während einer Multistopp-Route aus:

1. Tippen Sie auf die Karte. Das Fadenkreuz erscheint und das *Kartenmenü* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf **Route** und dann auf **Wegpunkt auslassen**. Der nächste Wegpunkt wird nun ausgelassen und die Route zum nachfolgenden Wegpunkt neu berechnet.

Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?

Ein POI ist eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen oder ein öffentliches Gebäude und kann als Symbol auf der Landkarte angezeigt werden. POIs werden nach ihrem Typ sortiert, z. B. Tankstellen, Parkplätze, Strände und Museen.

Geben Sie auf den Bildschirmen Zieleingabe, Tastatur und Vorschau ein Sonderziel ein. Alle drei Bildschirme bilden zusammen einen Sonderziel-Eingabeassistenten.

Tipp: Sie können auch je nach aktueller Position schnell nach bestimmten POIs über die Hauptmenü-Bildschirme suchen.

Der folgende Abschnitt enthält eine Fallstudie, die Sie schrittweise durch die Festlegung eines Sonderziels ans Fahrtziel führt.

Kurzanleitung

1. Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.
2. Wählen Sie das Land
3. Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet
4. Suchen Sie ein Sonderziel
5. Tippen Sie auf

Fallstudie: Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?

Die Fallstudie zeigt Ihnen, wie Sie eine Adresse eingeben und zu dieser navigieren.
In diesem Beispiel wird die folgende Adresse verwendet:

Brandenburg Tor
Unter den Linden
10117 Berlin
Berlin
Deutschland

Tipp: Bevor Sie die Zieladresse eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Routeneinstellungen vorgenommen haben. Für weitere Informationen siehe "Routenoptionen" auf Seite 68.

1. **Rufen Sie den Bildschirm *Zieleingabe* auf.**



Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Fahrtziel zum ersten Mal einstellen und Karten von mehreren Ländern installiert haben, wird anstelle des Bildschirms Zieleingabe der Bildschirm Eine Karte auswählen angezeigt. Fahren Sie direkt mit Schritt 2b fort. Wenn Sie diesen Schritt erneut durchführen, wird der Bildschirm Zieleingabe wie erwartet geöffnet.

2. **Wählen Sie das Land**

Hinweis: Wenn Sie nur die Landkarte eines Landes installiert und ausgewählt haben, wird dieses Land standardmäßig als Fahrtziel ausgewählt und kann nicht geändert werden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm *Zieleingabe* auf [ ]. Der Bildschirm *Eine Karte auswählen* wird angezeigt.

b) Wählen Sie **Deutschland** aus der Liste. Der Bildschirm *Zieleingabe* wird angezeigt.

3. **Suchen Sie die Stadt bzw. das Gebiet.**

a) Tippen Sie auf dem Bildschirm Zieleingabe auf **Stadt/Gebiet**. Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.



b) Suchen Sie auf dem Bildschirm *Tastatur* nach der gewünschten Stadt bzw. dem Gebiet, d. h. nach **Berlin, Berlin**. Der Bildschirm *POI-Kategorie auswählen* wird angezeigt.



Tipp: Die Liste der Kategorien ist in **Aktivierte Kategorien**, die ein Symbol auf den Kartenbildschirmen anzeigen, und **Andere POI-Kategorien** unterteilt, die kein Symbol anzeigen.

4. **Suchen Sie ein Sonderziel**

a) Tippen Sie auf **Nach Namen suchen**, um in allen Sonderzielkategorien zu suchen, oder wählen Sie eine Kategorie in der Liste aus. Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

b) Verwenden Sie den Bildschirm *Tastatur* zur Suche nach **Brandenburger Tor** und tippen Sie auf das Suchergebnis. Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

c) Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
zu Ihrem Fahrtziel navigieren möchten	tippen Sie auf . Nun wird die Route berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* dargestellt.
die Position auf dem Bildschirm Karte anzeigen möchten	tippen Sie auf die Karte, um die Position auf dem Bildschirm *2D-Karte* anzuzeigen.
mehr Informationen über Ihr Fahrtziel anzeigen möchten	tippen Sie auf **Mehr**. Der Bildschirm *Fahrtziel-Details* wird angezeigt.
das Fahrtziel zu einer Multistopp-Route hinzufügen möchten	tippen Sie auf **Einfügen**. Der Bildschirm *Multistipp-Routenplaner* wird angezeigt. Die Adresse wird als Wegpunkt in der Multistopp-Route gelistet. Siehe "Wie kann ich eine Fahrt mit mehreren Zwischenstationen erstellen?" auf Seite 26.
Ihr Fahrtziel als "Mein Zuhause" speichern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. tippen Sie auf Zuhause speichern.
Ihr Fahrtziel als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. tippen Sie auf Favorit speichern.

Wie speichere ich Favoriten und Mein Zuhause?

Sie können maximal 200 Fahrtziele als Favoriten und eines als Mein Zuhause speichern.

Sie können einen Favoriten auf dem Bildschirm Vorschau oder über das Menü *Karten* auf den Bildschirmen *3D-Karte* oder *2D-Karte* speichern. Für weitere Informationen siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 48.

Kann ich einem Favoriten ein NavPix™-Foto zuweisen?

Allen vorhandenen Favoriten kann ein **NavPix**™-Foto zugewiesen werden. Für weitere Informationen siehe "Wie navigiere ich zu einem **NavPix**™-Foto?" auf Seite 58.

Wie speichere ich einen Favoriten oder Mein Zuhause?

1. Suchen Sie eine Adresse, bis der Bildschirm *Fahrtziel-Vorschau* angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.



3. Um den Namen des Favoriten zu ändern, tippen Sie auf . Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.

4. Wenn Sie einen Namen für den Favoriten eingegeben haben, tippen Sie auf . Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt.
5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
als Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf Als **Favorit speichern**. Der Favorit wird gespeichert. Der *Favoritenvorschau*-Bildschirm wird angezeigt. Siehe "Wie navigiere ich zu einem Favoriten?" auf Seite 34.
als "Mein Zuhause" speichern möchten	tippen Sie auf Als Mein **Zuhause speichern**. Der Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der *Mein Zuhause*-Vorschau-Bildschirm wird angezeigt. Siehe "Wie navigiere ich zu Mein Zuhause?" auf Seite 34.

Wie navigiere ich zu einem Favoriten?



1. Tippen Sie auf das Favoriten-Ziel, das Sie ansteuern möchten.
   Der *Favoritenvorschau* Bildschirm wird angezeigt.

2. Tippen Sie . Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie navigiere ich zu Mein Zuhause?

Wenn Sie noch keine Adresse als *Mein Zuhause* abgespeichert haben, werden Sie beim ersten Versuch, *Mein Zuhause* anzusteuern, aufgefordert, mit dem Adresseingabe-Assistenten eine Adresse zu suchen.

Option 1 - Über das *Hauptmenü*



Ihr Navman berechnet die Route von Ihrem derzeitigen Standort aus. Der Bildschirm 3D-Karte wird angezeigt.

Option 2 - Vom Bildschirm *Favoriten-Ziele* aus



1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten-Ziele* Mein Zuhause aus.
   Der *Mein Zuhause*-Vorschau-Bildschirm wird angezeigt.

2. Tippen Sie . Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie kann ich den Namen eines Favoriten ändern?



1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten-Ziele* einen Favoriten aus, um ihn zu bearbeiten. Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**. Der Bildschirm *Namen bearbeiten* wird angezeigt.



3. Um den Namen des Favoriten zu bearbeiten, tippen Sie auf .

4. Nachdem Sie den Namen des Favoriten bearbeitet haben, tippen Sie auf .
   Der „Name bearbeiten"-Bildschirm erscheint wie in Punkt 2 gezeigt.

5. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Namen des Favoriten ändern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Favorit wird gespeichert. Der Bildschirm *Favoriten-Vorschau* wird eingeblendet.
als "Mein Zuhause" speichern möchten	tippen Sie auf **Zuhause speichern**. Der Favorit wird als Mein Zuhause gespeichert. Der Bildschirm *Zuhause – Vorschau* erscheint.

Wie lösche ich einen Favoriten?



1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Favoriten-Ziele* einen Favoriten zum Löschen aus. Der Bildschirm *Vorschau* wird eingeblendet.

2. Tippen Sie auf **Löschen**. Sobald sich das „Achtung"-Fenster öffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf **„Ja"**. Der Favorit wird gelöscht. Der Bildschirm *Favoriten-Ziele* wird angezeigt.

Wie kann ich zu einer kürzlich angesteuerten Position navigieren?

Um die Navigation zu vereinfachen, speichert Ihr Navman automatisch alle Ihre Ausgangspositionen und Fahrtziele in einer Liste der letzten Positionen.



1. Tippen Sie auf eine der letzten Positionen. Der Bildschirm *Letzte Ziele* wird angezeigt.

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
die Strecke berechnen und den Bildschirm *3D-Karte* öffnen möchten	tippen Sie auf . Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.
die vollständige Adresse der letzten Position anzeigen möchten	tippen Sie auf **Mehr.** Der Bildschirm *Letzte Position, Details* wird angezeigt.
die letzte Position als Mein Zuhause abspeichern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. tippen Sie auf Als Mein **Zuhause speichern**.
Position unter den Favoriten speichern möchten	tippen Sie auf **Speichern**. Der Bildschirm *Neuer Favorit* wird angezeigt. tippen Sie auf Als **Favoriten speichern**.

Wie kann ich meine Route anzeigen?

Nachdem eine Route berechnet wurde, wird der Bildschirm *3D-Karte* angezeigt. Sprachansagen und visuelle Hinweise führen Sie zu Ihrem Ziel.

Die Taste Karte blättert zwischen den Bildschirmen 3D-Karte, 2D-Karte, Verkehrsüberblick (sofern bei Ihrem Modell verfügbar), Routenüberblick und Turn-by-Turn.

Bildschirm 3D-Karte

Der Bildschirm *3D-Karte* zeigt Ihre aktuelle Position an und folgt Ihrer Fahrtrichtung.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 48 anzuzeigen.



Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben. Für weitere Informationen siehe "Fahreralarme 3/4" auf Seite 70.
4	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
5	**Geschwindigkeitsanzeige**	Wird angezeigt, wenn Sie die Höchstgeschwindigkeit überschreiten.
6	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: • Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden • Geschwindigkeitswarnungen • Aktive POIs Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:** Die Statuszeile wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 62.

	Element	Beschreibung
7	**Hauptmenü**	Das **Hauptmenü** ermöglicht Ihnen, die Adresse Ihres Zieles einzugeben und die Präferenzen anzupassen.
8	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: ● Zeit ● km/h oder mph (Geschwindigkeit) ● TTG (Reisezeit bis Ziel) ● ZIEL (Entfernung zum Ziel) ● VA (Voraussichtliche Ankunftszeit) Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern.
9	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
10	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . Tippen Sie zum Verkleinern auf . Tippen Sie zum Vergrößern auf .
11	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
12	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC*, Batterie und GPS-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen siehe “Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?” auf Seite 61. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet.

* Die TMC-Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Bildschirm 2D-Karte

Der Bildschirm *2D-Karte* zeigt Ihre aktuelle Position (wenn ein GPS-Fix aktiv ist) und die Straßennamen der Umgebung an. Wenn eine Route berechnet wurde, werden Route und Abbiegungen hervorgehoben angezeigt. Der Bildschirm *2D-Karte* folgt Ihrer Fahrtrichtung, sofern die Einstellung *Kartenanzeige* nicht auf Norden (siehe “Kartenanzeige 2/3” auf Seite 74) gesetzt ist.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* siehe “Wie verwende ich das Kartenmenü?” auf Seite 48 anzuzeigen.



Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben.
4	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
5	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ● Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ● Geschwindigkeitswarnungen ● Aktive POIs Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:** Die Statuszeile wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe “Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?” auf Seite 62.
6	**Hauptmenü**	Das **Hauptmenü** ermöglicht Ihnen, die Adresse Ihres Zieles einzugeben und die Präferenzen anzupassen.

	Element	Beschreibung
7	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: • Zeit • km/h oder mph (Geschwindigkeit) • TTG (Reisezeit bis Ziel) • ZIEL (Entfernung zum Ziel) • VA (Voraussichtliche Ankunftszeit) Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern.
8	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
9	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . Tippen Sie zum Verkleinern auf . Tippen Sie zum Vergrößern auf .
10	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
11	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC*, Batterie und GPS-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen siehe “Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?” auf Seite 61. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet.

* Die TMC-Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Bildschirm Verkehrsübersicht (nur Modelle wählen)

Hinweis: Je nach Navman-Modell können die Verkehrsinformationen nicht verfügbar sein oder erfordern eine Verkehrsstation.

Ihr Bildschirm Verkehrsübersicht bietet eine allgemeine Übersicht über die Verkehrssituation auf Ihrer gewählten Route, einschließlich aller Verkehrsmeldungen in unmittelbarer Umgebung.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 48 anzuzeigen.

	Element	Beschreibung
1		Ihr endgültiges Fahrtziel.
2	**Meldungssymbol**	Zeigt das Symbol zur Anzeige der Verkehrsmeldungsart an.
3	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
4		Tippen Sie, um den Bildschirm Meldungsliste anzuzeigen.
5	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ● Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ● Geschwindigkeitswarnungen ● Aktive POIs Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:** Die Statuszeile wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 62.
6		Tippen Sie, um den Bildschirm Verkehr-Systemstatus anzuzeigen.
7	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
8	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . Tippen Sie zum Verkleinern auf . Tippen Sie zum Vergrößern auf .
9	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.

	Element	Beschreibung
10	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC*, Batterie und GPS-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen siehe “Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?” auf Seite 61. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet.

* Die TMC-Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Bildschirm Routenübersicht

Auf dem Bildschirm *Routenübersicht* wird Ihre Route aus der Vogelperspektive angezeigt.

Hinweis: Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

- Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte.
- Tippen Sie auf die Karte, um das *Kartenmenü* siehe "Wie verwende ich das Kartenmenü?" auf Seite 48 anzuzeigen.



Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Nächste Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
2	**Richtung und Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegung. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
3		Ihr endgültiges Fahrtziel.
4	**Route**	Ihre aktuelle Route ist hervorgehoben.
5	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position ist wie folgt markiert: .
6	**Maßstabszeile**	Zeigt den Kartenmaßstab an.
7	**Hauptmenü**	Das **Hauptmenü** ermöglicht Ihnen, die Adresse Ihres Zieles einzugeben und die Präferenzen anzupassen.
8	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: ● Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden ● Geschwindigkeitswarnungen ● Aktive POIs Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:** Die Statuszeile wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 62.

	Element	Beschreibung
9	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: • Zeit • km/h oder mph (Geschwindigkeit) • TTG (Reisezeit bis Ziel) • ZIEL (Entfernung zum Ziel) • VA (Voraussichtliche Ankunftszeit) Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern.
10	**Route abbrechen**	Bricht die aktuelle Route ab.
11	**Zoom**	Tippen Sie zur Anzeige der Zoomoptionen auf . Tippen Sie zum Verkleinern auf . Tippen Sie zum Vergrößern auf .
12	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
13	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC*, Batterie und GPS-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen siehe “Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?” auf Seite 61. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet.

* Die TMC-Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Bildschirm Turn-by-Turn

Auf dem Bildschirm *Turn-by-Turn* werden die nächsten vier Abbiegungen Ihrer Route, die Abbiegungsrichtung, der Straßenname und die Entfernung bis zur Abbiegung angezeigt. Sie können alle Abbiegungen der Liste anzeigen, indem Sie die Pfeile nach oben und unten verwenden. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.

Hinweis: Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden.



Hinweis: Abhängig von dem Land, in dem Sie reisen, kann die Farbe für die Richtungs- und Entfernungstasten vom obigen Beispiel abweichen.

	Element	Beschreibung
1	**Richtung der nächsten Abbiegung**	Die Richtung der Abbiegung. Die nächste Abbiegung wird hervorgehoben angezeigt. **Hinweis:** Um die Ansage der nächsten Abbiegung zu wiederholen, tippen Sie auf den Abbiegepfeil.
2	**Entfernung bis zur nächsten Abbiegung**	Die Entfernung bis zur nächsten Abbiegung. Die nächste Abbiegung wird hervorgehoben angezeigt.
3	**Anweisung**	Die Richtung und der Name der Straße, in die Sie einbiegen sollen. Die nächste Abbiegung wird hervorgehoben angezeigt.
4	**Nächste Abbiegung**	Die nächste Abbiegung wird am Anfang der Liste angezeigt.
5	**Nächste Abbiegungen**	Die Richtung und die Entfernung der nächsten Abbiegungen.
6	**Hauptmenü**	Das **Hauptmenü** ermöglicht Ihnen, die Adresse Ihres Zieles einzugeben und die Präferenzen anzupassen.
7	**Statuszeile**	Zeigt eine der folgenden Optionen an: • Den Namen der Straße, in der Sie sich befinden • Geschwindigkeitswarnungen • Aktive POIs Tippen Sie, um das Hauptmenü anzuzeigen. **Hinweis:** Die Statuszeile wird durch aktuelle Verkehrsmeldungen ersetzt, wenn das Modul aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe "Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?" auf Seite 62.

	Element	Beschreibung
8	**Entfernungs- und Zeitinformationen**	Tippen Sie, um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: • Zeit • km/h oder mph (Geschwindigkeit) • TTG (Reisezeit bis Ziel) • ZIEL (Entfernung zum Ziel) • VA (Voraussichtliche Ankunftszeit) Tippen Sie, um in den Optionen zu blättern.
9	**Bildlauftasten**	Zur Anzeige der verschiedenen Abbiegungen, indem Sie hinauf- und hinunterblättern.
10	**Karte**	Mit der Schaltfläche **Karte** können Sie durch mehrere Kartenbildschirme blättern.
11	**Stummschaltung ein-/ausschalten, TMC*, Batterie und GPS-Informationen.**	Tippen Sie auf , um zu erweitern und folgende Optionen einzublenden: Stummschaltung ein/aus. TMC-Verkehrsstatusanzeige. Für weitere Informationen siehe "Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?" auf Seite 61. Ladestandanzeige. Anzeige des GPS-Signalstatus. Das Symbol erscheint grün, sobald ein GPS-Fix besteht. Ist es rot, ist kein GPS-Fix vorhanden. Zur Anzeige der Empfangsstärke eines GPS-Fix werden mindestens ein und höchstens vier grüne vertikale Balken eingeblendet.

* Die TMC-Funktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Wie verwende ich das Kartenmenü?

Mit dem *Karten-Menü* können Sie von den Bildschirmen *3D-* und *2D-Karte* die Navigationsfunktionen aufrufen.

Zeigt den Bildschirm *Kartenmenü* an.

1. Tippen Sie auf , um den Bildschirm *3D-Karte* oder *2D-Karte* anzuzeigen.
2. Mit Tippen und Ziehen bewegen Sie sich über die Karte an die gewünschte Position.
3. Tippen Sie auf die Karte. Das *Kartenmenü* wird angezeigt.

Optionen des Kartenmenüs

Folgende Optionen stehen im *Kartenmenü* zur Auswahl:

Menüoption	Beschreibung
Navigieren zu	Berechnet die Route ab der aktuellen Position (sobald ein GPS-Fix vorliegt).
Details anzeigen	Zeigt den Bildschirm Vorschau an, der folgende Möglichkeiten bietet: Details der Position anzeigen, Den Punkt zu einer Multistopp-Route hinzufügen, Position unter den Favoriten speichern, Zur Position navigieren. **Hinweis:** Wenn die Fadenkreuze über einem Verkehrsereignis positioniert sind, wird mit Details anzeigen stattdessen der Bildschirm Verkehrsmeldungsdetails angezeigt. Für weitere Informationen siehe "Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an?" auf Seite 63.
Nächstgelegener POI	Zeigt den Bildschirm *POI-Kategorie* auswählen an. Wählen Sie die Kategorie aus, danach *POI suchen* und danach das Sonderziel aus, zu dem Sie navigieren möchten. Für weitere Informationen siehe "Wie kann ich nach einem Sonderziel (POI) suchen?" auf Seite 30.
Gebiet umfahren	Fügt ein gesperrtes Gebiet hinzu, dessen Größe Sie festlegen können. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "**錯誤! 找不到參照來源。**" auf Seite 49.
Gebiet nicht sperren	Löscht das ausgewählte gesperrte Gebiet. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "**錯誤! 找不到參照來源。**" auf Seite 49.
Zur Tour hinzufügen	Fügt den Punkt zu einer Multistopp-Route hinzu
Route	Zeigt den Bildschirm *Route* an, der folgende Möglichkeiten bietet: **Als Start einstellen.** Legt die Position als Ausgangspunkt fest. **Demonstrieren.** Startet die Routensimulation, die Navigation von Ihrer aktuellen Position oder Ihrem Ausgangspunkt zum Fahrtziel zeigt. **Demonstration stoppen.** Hält die Routen-Simulierung an. **Wegpunkt auslassen.** Lässt den nächsten Halt auf einer Tour mit mehreren Zielen aus. **Zusammenfassung anzeigen.** Zeigt eine Übersicht Ihrer Route an, einschließlich Abfahrtsort und Fahrtziel sowie gesamter Distanz und voraussichtlicher Fahrtzeit. **Umleitung.** Umleitung für Ihre Route, um die nächsten 1, 2, 5, 10 oder 20 Kilometer zu umfahren.

Wie kann ich ein Gebiet vermeiden?

Der Navman kann eine Route berechnen, bei der ein bestimmter Bereich der Landkarte gesperrt wird. Gesperrte Bereiche werden schattiert angezeigt.



ACHTUNG:

- Wenn keine alternative Route um das gesperrte Gebiet vorhanden ist, schlägt die Routenberechnung fehl.
- Falls Ihr Ziel unter die Kategorie „Bereich umfahren" fällt, führt Ihr Navman Sie dennoch zu diesem Punkt.

Wie kann ich ein gesperrtes Gebiet hinzufügen?

1. ppen Sie auf die Karte, um das *Menü Landkarte* anzuzeigen.
2. Wählen Sie Gebiet umfahren.
3. Tippen Sie auf die Karte und ziehen Sie das gesperrte Gebiet auf die korrekte Größe und Position. Das gesperrte Gebiet wird hinzugefügt.

Wie kann ich ein gesperrtes Gebiet löschen?

1. Markieren Sie das gesperrte Gebiet, das Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf das gesperrte Gebiet, um das *Menü Landkarte* anzuzeigen.
3. Wählen Sie **Sperrung aufheben**. Das gesperrte Gebiet wird gelöscht.

Wie kann ich alle gesperrten Gebiete löschen?

Der Bildschirm *Gespeicherte Informationen* wird angezeigt.

1. Tippen Sie auf Gesperrte Gebiete löschen.
2. Wenn eine Warnung angezeigt wird, tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**. Alle gesperrten Gebiete werden gelöscht.

Wie kann ich die Vorschau einer Route anzeigen?

Mit der Routendemonstration können Sie:

- die Vorschau einer Route anzeigen.
- eine Route ohne GPS-Fix planen, beispielsweise in einem Gebäude.

Mit den folgenden Schritten können Sie die Vorschau einer Route anzeigen.

1. **Abfahrtsort wählen**

   a) Wenn Sie einen GPS-Fix haben, müssen Sie den Abfahrtsort nur dann festlegen, wenn die errechnete Route an einem anderen Punkt beginnen soll.

   b) Tippen Sie bei Ihrem Abfahrtsort auf den Bildschirm *3D-Karte* oder auf *2D-Karte*. Das *Menü Landkarte* wird angezeigt.

   c) Tippen Sie auf **Route**. Das Untermenü *Route* wird angezeigt.

   d) Tippen Sie auf **Als Start definieren**. Das *Menü Landkarte* wird geschlossen und der gewählte Ort wird als Ihr Abfahrtsort eingestellt.

2. **Zielpunkt auswählen**

   a) Wählen Sie Ihr Fahrtziel entweder über den Adresseingabe-Assistenten oder das *Kartenmenü*:

   b) Suchen Sie Ihr Fahrtziel aus.

   c) Tippen Sie auf Ihr Fahrtziel, um das *Kartenmenü* anzuzeigen.

   d) Wählen Sie **Navigieren zu**. Das *Kartenmenü* wird geschlossen und der Bildschirm Karte zeigt die errechnete Route an.

3. **Route demonstrieren**

   a) Sobald die Route errechnet wurde, können Sie die Route demonstrieren:

   b) Tippen Sie auf die *Karte* und halten Sie sie zur Anzeige des Menüs *Landkarte*.

   c) Wählen Sie **Route**. Das Untermenü *Route* wird angezeigt.

   d) Wählen Sie **Simulieren**. Auf dem Bildschirm *Karte* wird die berechnete Route als Demonstration angezeigt.

Wie kann ich meine Routenstatistik anzeigen?

Hinweis: Nicht auf allen Modellen verfügbar.

Im Navman sind folgende Informationen abrufbar:

- zurückgelegte Distanz
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Höchstgeschwindigkeit
- gesamte Fahrzeit
- Aufenthaltszeit

Die Informationen werden auf zwei Arten dargestellt:

- Informationen über die aktuelle Fahrt
- Informationen über alle bisherigen Fahrten bzw. seit dem letzten Zurücksetzen des Kilometerzählers.

Wie kann ich Statistiken über meine aktuelle Route anzeigen?

Der Bildschirm *Tageskilometerzähler – Aktuelle Route* zeigt statistische Informationen über Ihre aktuelle Fahrt an.

Hinweis: Durch langes Gedrückhalten der oberen rechten Schaltfläche des Hauptkartenbildschirms gelangen Sie ebenfalls zu dieser Funktion.

Der Bildschirm Tageskilometerzähler - Aktuelle Route wird angezeigt.

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Statistiken für alle bisherigen Fahrten anzeigen möchten	tippen Sie auf , zur Anzeige des Bildschirms *Tageskilometerzähler - allgemein*.
den Kilometerzähler zurücksetzen möchten	tippen Sie auf **Zurücksetzen**. Tippen Sie zum Zurücksetzen auf **Ja**. Der Bildschirm *Tageskilometerzähler-Aktuelle Route* wird angezeigt.

Wie kann ich Statistiken zu allen bisherigen Fahrten anzeigen?

Auf dem Bildschirm *Tageskilometerzähler - allgemein* finden Sie statistische Informationen für alle bisherigen Fahrten bzw. seit dem letzten Zurücksetzen des Kilometerzählers.

Der Bildschirm Tageskilometerzähler - allgemein wird angezeigt.

Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Statistiken für meine Fahrtprotokolle ansehen	tippen Sie auf , zur Anzeige des Bildschirms Fahrtenschreiber.
Statistiken für Ihre aktuelle Route anzeigen möchten	tippen Sie auf , um den Bildschirm *Tageskilometerzähler – Aktuelle Route* anzuzeigen.
den Kilometerzähler zurücksetzen möchten	tippen Sie auf **Zurücksetzen**. Ein Warnhinweis wird angezeigt. Tippen Sie zum Zurücksetzen auf **Ja**. Der Bildschirm *Tageskilometerzähler - allgemein* wird angezeigt.

Wie kann ich meine Fahrtprotokolle ansehen?

Hinweis: Der Fahrtenschreiber ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

Der Bildschirm Fahrtenschreiber wird zur Aufnahme und zur Ansicht von Fahrtprotokollen Ihrer aktuellen Fahrt verwendet. Der Fahrtenschreiber speichert Protokolle nur, wenn Sie die Speicherung der Protokolle ausgewählt haben.



Der Bildschirm *Fahrtenschreiber* wird angezeigt.



Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Statistiken für alle bisherigen Fahrten anzeigen möchten	tippen Sie auf , zur Anzeige des Bildschirms *Kilometerzähler - allgemein*.
die Speicherung Ihrer Fahrtprotokolle beenden möchten	tippen Sie auf **Protokollstopp**.
Ihre Fahrtprotokolle löschen möchten	tippen Sie auf **Protokollstopp**. tippen Sie dann auf **Protokolle löschen**, um die Protokolle zu entfernen.

Wie kann ich NavPix™ verwenden?

Hinweis: Die NavPix™-Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

Fotos, die mit einem GPS-Fix erstellt werden, werden **NavPix™** genannt und können zur Navigation zum fotografierten Standort verwendet werden.

Wie kann ich meine NavPix™-Fotos verwalten?

Albumverwaltung

Die Alben enthalten alle **NavPix™**-Fotos und zeigen sie als Miniaturansichten an. Sie können Ihr **NavPix™**-Fotos in angepassten Alben auf dem internen Speicher des Navman ablegen.



	Element	Beschreibung
1	**Durchsuchen**	Zeigt den Bildschirm *Album auswählen* an, in dem Sie ein anderes Album auswählen können.
2	**Löschen**	Löscht die ausgewählten **NavPix™**-Fotos aus dem angezeigten Album.
3		Zeigt den vorherigen Bildschirm an.
4	**Albumtitel**	Der Name des Albums. Durch Antippen dieser Leiste kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
5	**NavPix™ -Miniaturansicht**	Eine **NavPix™**-Miniaturansicht im angezeigten Fotoalbum. • Um ein **NavPix™**-Foto auszuwählen, tippen Sie auf die Miniaturansicht. Der Bildschirm **NavPix™**-Details wird angezeigt. • Um mehrere **NavPix™**-Fotos auszuwählen, tippen Sie auf die erste Miniaturansicht und ziehen sie über die anderen. Nachdem **NavPix™**-Foto ausgewählt wurde, wird es grün umrandet dargestellt. **Hinweis:** Wenn dem **NavPix™**-Foto ein Name gegeben wurde, wird er unter dem **NavPix™**-Foto angezeigt. Wenn dem **NavPix™**-Foto kein Name gegeben wurde, wird der Dateiname des **NavPix™**-Fotos angezeigt.
6	**Bildlauftasten**	Verwenden Sie die Bildlauftasten, um in den **NavPix™**-Fotos zu blättern.
7		Wird angezeigt, wenn das Foto ein **NavPix™**-Foto ist; mit integrierten GPS-Koordinaten.

Wie kann ich NavPix™-Fotos aus einem Album löschen?

Das **NavPix™** Bild kann aus einem Album des internen Speichers Ihres Navman gelöscht werden.

Hinweis: Wenn Sie ein **NavPix™**-Foto als Favoriten gespeichert haben, so wird der Favorit nicht gemeinsam mit dem **NavPix™**-Foto gelöscht.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Album* auf Suchen. Der Bildschirm *Album auswählen* wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Album aus, das Sie betrachten möchten.
3. Tippen und halten Sie die zu löschenden **NavPix™**-Fotos und ziehen Sie diese über den Bildschirm. Wenn ein **NavPix™**-Foto ausgewählt ist, wird es rot umrandet. Um eine Auswahl zu verwerfen, tippen und ziehen Sie erneut über das **NavPix™**-Foto.
4. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, tippen Sie auf **Löschen**.
5. Eine Warnung mit der Aufforderung zur Bestätigung bzw. zum Abbruch des Vorgangs wird angezeigt. Wenn Sie bestätigen, werden die **NavPix™**-Fotos gelöscht.

Tipp: Auf dem Bildschirm Foto-Details können Sie auch ein einzelnes **NavPix™**-Foto löschen.

NavPix™-Verwaltung

Der Bildschirm **NavPix™**-*Details* zeigt Informationen zu Ihrem **NavPix™**-Foto an. Tippen Sie auf ein **NavPix™**-Foto, um den Bildschirm *Foto-Details* anzuzeigen.

	Element	Beschreibung
1	**Miniaturansicht**	Eine Miniaturansicht des **NavPix™**-Fotos. Tippen Sie hierauf, um das **NavPix™**-Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.
2	**NavPix™-Titel**	Der Titel des **NavPix™**-Fotos. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um einen Titel anzugeben oder den vorhandenen zu bearbeiten.
3	**Auf Karte anzeigen**	Ist diese Option ausgewählt, wird an der Position, an der das **NavPix™**-Foto aufgenommen wurde, ein Symbol auf der Karte angezeigt. **Hinweis:** Auf Karte anzeigen ist nur dann verfügbar, wenn es sich um ein **NavPix™** -Foto mit integrierten GPS-Koordinaten handelt.
4		Tippen Sie, um zum Album zurückzugelangen.
5	**Datum/Uhrzeit und Koordinaten der Position**	Zeigt die Uhrzeit und das Datum des **NavPix™**-Fotos an. Zeigt die GPS-Koordinaten an, sofern verfügbar.
6		Tippen Sie, um durch das Album zu blättern.
7	**Zuweisen**	Wenn dem **NavPix™**-Foto GPS-Koordinaten zugewiesen sind, können Sie hiermit das **NavPix™**-Foto einem vorhandenen Favoriten zuweisen.
8	**Bearbeiten**	Ermöglicht Ihnen, den Namen des **NavPix™**-Fotos mithilfe des Bildschirms *Tastatur* zu bearbeiten.
9	**Löschen**	Löscht ein **NavPix™**-Foto aus dem Album Ihres Navman.
10		Die Route wird berechnet und auf dem Bildschirm *3D-Karte* angezeigt. **Hinweis:** Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn es sich um ein **NavPix™**-Foto mit integrierten GPS-Koordinaten handelt.

Wie kann ich ein NavPix™-Foto im Vollbildmodus anzeigen?

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix™**-*Details* auf die Miniaturansicht des **NavPix™**-Fotos. Das **NavPix™**-Foto wird im Vollbildmodus angezeigt.

Hinweis:: Die Symbole verschwinden nach ein paar Sekunden; tippen Sie auf den Bildschirm, damit sie wieder erscheinen.

2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das **NavPix™**-Foto vergrößern möchten	tippen Sie auf .
das **NavPix™**-Foto verkleinern möchten	tippen Sie auf .
das **NavPix™**-Foto drehen möchten	tippen Sie auf . Das **NavPix™**-Foto wird bei jedem Tippen auf eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das **NavPix™**-Foto wird separat abgespeichert.
Teile des **NavPix™**-Fotos außerhalb der Bildschirmgrenzen anzeigen möchten	tippen und halten Sie das **NavPix™**-Foto und ziehen Sie es über den Bildschirm.
durch die **NavPix™**-Fotos blättern möchten	tippen Sie auf .
zum Bildschirm **NavPix™**-Details zurückkehren möchten	tippen Sie auf .

Wie kann ich eine NavPix™-Beschreibung bearbeiten oder hinzufügen?

Sie können Ihrem **NavPix™**-Foto eine Beschreibung zuweisen oder eine vorhandene Beschreibung ändern. Die Beschreibung darf maximal bis zu 34 Zeichen lang sein.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix™**-*Details* auf **Bearbeiten**. Der Bildschirm *Tastatur* wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf die jeweiligen Zeichen. Die Beschreibung erscheint am oberen Bildschirmrand.
3. Wenn der Name vollständig ist, tippen Sie auf . Der Bildschirm **NavPix™**-*Details* wird mit der neuen Beschreibung unter der **NavPix™**-Miniaturansicht angezeigt.

Hinweis: Eine Beschreibung kann zu Ihrem **NavPix™** hinzugefügt werden und eine bestehende Beschreibung kann geändert werden, aber nur dann, wenn Sie das **NavPix™** als POI oder als Favorit gespeichert haben. Für weitere Informationen, siehe "Wie speichere ich ein **NavPix™**-Foto als Favoriten?" auf Seite 59 oder siehe "Wie speichere ich ein **NavPix™**-Foto als Sonderziel?" auf Seite 60.

Wie navigiere ich zu einem NavPix™-Foto?

Ihr Navman enthält vorinstallierte **NavPix**™-Fotos, zu denen Sie navigieren können. Wenn Sie noch kein **NavPix**™-Foto angesteuert haben, werden drei der vorinstallierten **NavPix**™-Fotos auf dem Bildschirm Go To **NavPix**™ angezeigt. Andernfalls werden die drei zuletzt verwendeten **NavPix**™-Fotos eingeblendet.

Hinweis: Zum Navigieren zu einem **NavPix**™-Standort muss bei der Aufnahme des **NavPix**™ ein GPS-Fixpunkt verfügbar gewesen sein.

Wie navigiere ich zu einem kürzlich verwendeten NavPix™-Foto?



1. Tippen Sie auf das **NavPix**™-Foto, das Sie ansteuern möchten. Der Bildschirm *Vorschau* wird angezeigt.

2. Tippen Sie . Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie navigiere ich zu einem NavPix™, das ich aufgenommen oder heruntergeladen habe oder das vorinstalliert war?

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Album* ein **NavPix**™-Foto aus und tippen Sie auf das Foto. Der Bildschirm **NavPix**™-*Details* wird angezeigt.

2. Tippen Sie . Ihr Navman wird die Route von Ihrem derzeitigen Standort berechnen. Der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Wie speichere ich ein NavPix™-Foto als Favoriten?

Hinweis: Wenn Sie ein NavPix™-Foto einem vorhandenen Favoriten zuweisen, wird nur das Bild und nicht dessen GPS-Koordinaten dem Favoriten zugewiesen.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm *Album* ein **NavPix™**-Foto aus und tippen Sie auf das Foto. Der Bildschirm **NavPix™**-*Details* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix™**-*Details* auf **Speichern**. Der Bildschirm *Foto zuweisen* wird angezeigt.

3. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Namen des Favoriten bearbeiten möchten	tippen Sie auf . Der Bildschirm Tastatur wird angezeigt. Geben Sie einen Namen für Ihren Favoriten ein und tippen Sie auf .
das **NavPix™**-Foto als Favoriten speichern möchten (wenn GPS-Koordinaten dem Foto zugeordnet sind)	tippen Sie auf **Favorit speichern** und wählen Sie einen neuen Favoriten in der Liste aus. Das **NavPix™**-Foto wird als neuer Favorit abgespeichert und der Bildschirm *Foto-Details* wird angezeigt. **Hinweis:** Sie können ein **NavPix™**-Foto nicht als Favoriten speichern, wenn keine GPS-Koordinaten vorhanden sind.
ein Foto unter einer Adresse speichern möchten	tippen Sie auf **Favorit speichern** und wählen Sie einen Favoriten in der Liste aus. Das **NavPix™**-Foto wird einem Favoriten zugewiesen und der Bildschirm *Foto-Details* wird angezeigt.

Wie speichere ich ein NavPix™-Foto als Sonderziel?

Hinweis: Nur NavPix™-Fotos mit integrierten GPS-Koordinaten können als Sonderziel gespeichert werden.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Album ein **NavPix™**-Foto aus und tippen Sie auf das Foto. Der Bildschirm **NavPix™**-*Details* wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **NavPix™**-*Details* auf **Speichern**. Der Bildschirm *Foto zuweisen* wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Als POI speichern**. Der Bildschirm POI-Kategorie auswählen wird angezeigt.

4. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	**Dann ...**
den Namen des Sonderziels bearbeiten möchten	tippen Sie auf . Der Bildschirm Tastatur wird angezeigt. geben Sie einen Namen für das Sonderziel ein und tippen Sie danach auf .
das **NavPix™**-Foto als Sonderziel speichern möchten (wenn GPS-Koordinaten dem Foto zugeordnet sind)	tippen Sie auf **Als POI speichern** und wählen Sie eine *POI-Kategorie* in der Liste aus, tippen Sie danach auf . **Hinweis:** Sie können ein **NavPix™**-Foto nicht als Favoriten speichern, wenn keine GPS-Koordinaten vorhand en sind.
eine neue angepasste POI-Kategorie erstellen und ein **NavPix™**-Foto als Sonderziel speichern möchten	tippen Sie auf **Neue Kategorie**, um eine angepasste POI-Kategorie zu erstellen. Der Bildschirm *Tastatur* wird eingeblendet. geben Sie einen Namen für das Sonderziel ein, tippen Sie danach auf . Der Bildschirm *POI-Kategorie auswählen* zeigt die neue POI-Kategorie an. wählen Sie die **POI-Kategorie** in der Liste aus und tippen Sie auf .

Wie erhalte ich aktuelle Verkehrsinformationen? (nur Modelle wählen)

Hinweis: Verkehrsinformatinen sind nur bei ausgewählten Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Der Navman kann aktuelle Verkehrsinformationen für alle Hauptverbindungsstraßen und Autobahnen empfangen, so dass Sie Verzögerungen auf Ihrer Route vermeiden können. Ereignismeldungen und Verkehrssymbole werden angezeigt, wenn sie auftreten. Wenn eine Ereignismeldung Ihre aktuelle Position verdeckt, wird die Karte angepasst, um sowohl die Meldung als auch Ihre Position anzuzeigen.

Wie empfängt der Navman Verkehrsinformationen?

Mithilfe von Verkehrszubehör (kann separat erworben werden) können Sie auf Ihrem Navman aktuelle Verkehrsinformationen empfangen. Der TMC-Service ist kostenlos.

Hinweis: Um Verkehrsinformationen empfangen zu können, müssen Sie Ihren Navman mit dem Auto-Ladegerät verbinden.

Der Traffic Message Channel (TMC) überträgt -Verkehrs- und Wetterinformationen über das FM Radio Data System (RDS). UKW-Sender übertragen TMC-Daten in einem mehrminütigen Zyklus. Dabei werden Hunderte von Ereignissen an TMC-Empfänger wie das Navman-Verkehrsmodul übertragen.

Verkehrsstatus

Der aktuelle Verkehrsstatus wird durch die Farbe auf dem TMC-Symbol unten rechts auf den Kartenbildschirmen angegeben.

Sie können den aktuellen Verkehrsstatus über die Kartenbildschirme anzeigen, indem Sie auf und danach auf tippen.

Die Tabelle enthält die drei verschiedenen Verkehrsstatussymbole:

Verkehrsstatus	Beschreibung
	Der TMC-Status erscheint grau, wenn das Modul aus einem der folgenden Gründe nicht aktiv ist: Der Navman baut gerade eine Verbindung zum TMC-Dienst auf. Der Navman kann keine TMC-Daten empfangen. Dies kann durch einen schlechten Funkempfang der Umgebung bedingt sein. Sie befinden sich in einem Land, das das Verkehrsmodul von Navman nicht abdeckt. Tippen Sie, um den Bildschirm *Verkehrsübersicht* anzuzeigen.
	Wenn der TMC-Status orangefarben ist, liegt einer der folgenden Umstände vor: Sie sind in einem Land, das der Navman nicht unterstützt, es werden aber noch Verkehrsmeldungen auf der *Meldungsliste* angezeigt. Der Navman ist nicht mehr an das Navman-Verkehrsmodul angeschlossen, oder dieses erhält keine Stromversorgung mehr, es werden aber noch Verkehrsmeldungen auf dem Bildschirm *Meldungsliste* angezeigt. Tippen Sie, um den Bildschirm Verkehrsübersicht anzuzeigen.
	Wenn der TMC-Status grün ist, sind der Navman oder das Verkehrsmodul aktiv und empfangen Verkehrsmeldungen. Tippen Sie, um den Bildschirm *Verkehrsübersicht* anzuzeigen.

Der Verkehrsstatus wird detaillierter auf dem Bildschirm *Verkehr-Systemstatus* angezeigt.

Woran erkenne ich, dass eine Verkehrsmeldung erscheint?

Eingehende Meldungen werden entsprechend den Verkehrseinstellungen behandelt. Für weitere Informationen siehe “Verkehr” auf Seite 83.

Wenn Sie in einem Gebiet unterwegs sind, in dem Sie den Verkehrsstatus empfangen können, decodiert der Navman die Meldungen und zeigt sie auf dem Bildschirm an. Ein Symbol zeigt die Position des Verkehrsproblems auf den Kartenbildschirmen an. Wenn das Verkehrsproblem auf Ihrer Route liegt, wird ein akustisches Signal ausgegeben. Wenn das Ereignis eine bestimmte Länge einer Strecke betrifft, wird die Straße hervorgehoben und die Fahrtrichtung mit Pfeilen angegeben.



Am unteren Bildschirmrand Ihrer Strecke erscheint eine Meldung mit dem Namen und dem Abschnitt der betroffenen Straße sowie der Art des Ereignisses. Die Meldung wird für acht Sekunden angezeigt und dann der *Meldungsliste* hinzugefügt.

Wie zeige ich eine Liste aller Verkehrsereignisse auf meiner Route an?

Der Navman fügt alle eintretenden Verkehrsmeldungen nach ihrem Auftreten einer Liste hinzu, die auf dem Bildschirm Meldungsliste angezeigt wird. Dieser Bildschirm kann nur angezeigt werden, wenn das TMC-Symbol grün oder orangefarben ist.

Tippen Sie auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht* auf .

	Element	Beschreibung
1	**Meldungsbeschreibung**	Anzeige der Meldungsdetails, darunter: • Name der Straße, an der das Ereignis eingetreten ist. • Anfangs- und Endort des Ereignisses. > zeigt ein Ereignis von einem Ort zu einem anderen Ort an. <> zeigt ein Ereignis zwischen Orten an. • Art der Meldung.
2	**Meldungssymbol**	Zeigt das Symbol zur Anzeige der Verkehrsmeldungsart an. Für weitere Informationen siehe "Verkehr und andere TMC-Ereignisse" auf Seite 96.
3		Tippen Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
4		Tippen Sie, um den Bildschirm Art der *Ereignissortierung auswählen* anzuzeigen, auf dem Sie die Ereignisse nach Entfernung, Straßenname oder Zeit sortieren können.
5	**Positionsmelder**	Anzeige Ihrer Position auf dem Bildschirm *Meldungsliste*.
6	**Bildlauftasten**	Ermöglicht die Anzeige aller Verkehrsmeldungen, indem Sie hinauf- und hinunterblättern
7	**Anzahl der Meldungen**	Zeigt die Anzahl der Verkehrsmeldungen in der aktuellen Liste an

Wie kann ich mir neueste Verkehrsinformationen anschauen?

Die Details einer vom Navman empfangenen Verkehrsmeldung können auf mehrere Arten angezeigt werden.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Ort	Option
Von jedem der Bildschirme, der Ihre Strecke anzeigt	tippen Sie auf die angezeigte Verkehrsmeldung. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.
Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*	tippen Sie auf . Der Bildschirm *Ereignisliste* erscheint. Wählen Sie die Verkehrsmeldung aus, die angezeigt werden soll, und tippen Sie auf die Meldung. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.
Auf dem Bildschirm *Kartenmenü*	tippen Sie auf das Verkehrssymbol, das den Ort der Verkehrsmeldung anzeigt, und halten Sie es gedrückt. Das Menü *MAP-Ansicht* erscheint. tippen Sie auf **Details anzeigen**. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.

	Element	Beschreibung
1	**Meldungsbeschreibung**	Uhrzeit, zu der die Verkehrsmeldung empfangen bzw. zuletzt aktualisiert wurde. • Name der Straße, an der das Ereignis eingetreten ist. • Anfangs- und Endort des Ereignisses. > zeigt ein Ereignis von einem Ort zu einem anderen Ort an. <> zeigt ein Ereignis zwischen Orten an. • Art der Meldung.
2	**Meldungssymbol**	Zeigt Symbol zur Anzeige der Verkehrsmeldungsart an.
3	**Angaben zu Umleitungen**	Anzeige der bestehenden Umleitungsempfehlungen, falls es welche gibt. Für weitere Informationen siehe “Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt?” auf Seite 65.
4		Tippen Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5		Tippen Sie auf , um die nächste Verkehrsmeldung in der Liste anzuzeigen. Tippen Sie auf , um die vorherige Verkehrsmeldung der Liste anzuzeigen.
6	**Anzahl der Meldungen**	Zeigt die Zahl der Verkehrsmeldungen, die aktuell dargestellt werden, und die gesamte Anzahl der Verkehrsmeldungen in der Liste an.

	Element	Beschreibung
7		Tippen Sie, um eine neue Route zu initiieren und das Ereignis zu umfahren. Nur verfügbar, wenn eine Umleitung oder eine neue Route verfügbar sind. **Hinweis:** Ein nicht gesperrtes Gebiet wird durch dargestellt und wird angezeigt, nachdem eine Umleitung berechnet wurde.

Woran sehe ich, dass es eine Umleitungsempfehlung gibt?

Wenn ein Verkehrsereignis oder eine Freigabe auf einer Route eintritt, wird immer eine Umleitung empfohlen. Die Umleitungsmeldung erscheint in der Statuszeile auf den Bildschirmen, auf denen Ihre Route erscheint. An der Ereignisposition auf den Bildschirmen *3D*- und *2D*-Karte erscheint ein Umleitungssymbol.

Hinweis: Umleitungen für Verkehrsereignisse oder Freigaben werden nur für vorberechnete Routen empfohlen.

Wie umfahre ich eine Verkehrsstörung auf meiner Route?

Tippen Sie auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht* auf .

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm *Ereignisliste* auf das Ereignis, das umfahren werden soll. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.
2. Wenn eine Umleitung berechnet wurde, damit ein Ereignis auf der Route umfahren werden kann, kann die Option gewählt werden. Tippen Sie, um die neue Route zu akzeptieren und das Ereignis zu umfahren. Der Bildschirm *3D-Karte* erscheint.

Wie mache ich das Umfahren eines Ereignisses auf meiner Route rückgängig?

Wenn Sie das Umfahren eines Ereignisses gewählt haben und eine neue Route berechnet worden ist, können Sie die Umleitung rückgängig machen und zur alten Route zurückkehren.

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm *Ereignisliste* auf das Ereignis, das nicht umfahren werden soll. Der Bildschirm *Meldungsdetails* erscheint.
2. Die Angaben zur neuen Route erscheinen am unteren Bildschirmrand.

   Wenn eine Umleitung berechnet wurde, kann die Option gewählt werden. Tippen Sie, um die neue Route zu akzeptieren. Der Bildschirm *3D-Karte* erscheint.

Wie vermeide ich automatisch alle Verkehrsereignisse und Freigaben auf meiner Route?

Um alle Verkehrsereignisse und Freigaben automatisch zu vermeiden, siehe “Verkehrsereignisbenachrichtigung” auf Seite 84.

Verkehrsmeldungen

Auf dem Bildschirm *Meldungsdetails* erscheinen Angaben zum Umleitungsstatus.

Meldungen Umleitung nicht verfügbar

Wenn eine Umleitung nicht verfügbar ist, erscheint eine der folgenden Meldungen:

Meldung	Beschreibung
Diese Verkehrsmeldung kann nicht gefunden werden. Diese Freigabe kann nicht gefunden werden.	Für die Verkehrsmeldung kann keine spezifische Position bestimmt werden.
Diese Verkehrsmeldung hat keine Auswirkung auf Ihre Route. Diese Freigabe hat keine Auswirkung auf Ihre Route.	Die Verkehrsstörung befindet sich nicht auf dem aktuellen Abschnitt Ihrer Route oder liegt hinter Ihrer aktuellen Position.
Diese Verkehrsstörung wird umfahren. Sie haben diese Freigabe akzeptiert.	Die Verkehrsstörung befindet sich nicht auf dem aktuellen Abschnitt Ihrer Route.
Sie sind zu weit entfernt für eine neue Strecke. Sie sind zu weit entfernt, um diese Freigabe zu akzeptieren.	Die Verkehrsstörung ist gegenwärtig zu weit entfernt, um Ihre Fahrt zu beeinflussen.
Umleitung nicht gefunden Freigaberoute nicht gefunden	Es konnte keine Umleitung/neue Strecke berechnet werden.

Meldungen Empfohlene Umleitung

Wenn eine Umleitung empfohlen wird, erscheint eine der folgenden Meldungen:

Meldung	Beschreibung
Umleitung suchen.... Route neu berechnen....	Der Navman berechnet eine neue Route. Während der Routenberechnung erscheint der Fortschritt in %. **Hinweis:** Durch Verlasssen des Bildschirms vor vollständiger Berechnung der neuen Route wird die Operation abgebrochen.
Entfernung der Umleitung.... Änderung der Freigabe	Es wurde eine Umleitung berechnet. Der Unterschied zwischen dem Abstand Ihrer gegenwärtigen und der vorgeschlagenen neuen Route wird angezeigt.

Was kann ich anpassen?

Zur Verbesserung Ihres Navigationserlebnisses stehen verschiedene Einstellungsbildschirme zur Verfügung.

Hinweis: Die *Einstellungen*-Bildschirme können sich, abhängig von Ihrem Navman-Modell, von den oben dargestellten unterscheiden.

- Um zu den *Einstellungen*-Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf .
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzuzukehren, tippen Sie auf .

Routenoptionen

Die Navigation lässt sich durch Ändern einzelner Aspekte von Routen und Routenberechnungen verbessern. Die Routenoptionen sind eine Auswahl von vier Bildschirmen.

Routenberechnung 1/5



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Routentyp ändern möchten	verschieben Sie den **Routentyp**-Regler in Richtung **Schnellste Route**, damit die schnellste Route stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird. verschieben Sie den **Routentyp**-Regler in Richtung **Kürzeste Strecke**, damit die kürzeste Entfernung stärker bei der Berechnung der Route berücksichtigt wird. **Hinweis:** Die Auswahl der Kürzesten Entfernung statt der Schnellsten Route kann eine viel längere Reisezeit zur Folge haben.
die Einstellung für Autobahnen ändern möchten	verschieben Sie den Regler für Autobahn bevorzugt in Richtung **Selten**, damit nach Möglichkeit andere Straßen als Autobahnen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. **Hinweis:** Damit werden Autobahnen nicht vollständig aus der Routenberechnung ausgeschlossen. verschieben Sie den Regler für **Autobahn bevorzugt** in Richtung **Häufig**, damit nach Möglichkeit Autobahnen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Straßentypen 2/5



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
gebührenpflichtige Straßen umgehen möchten eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route gebührenpflichtige Straßen enthält	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mautstraßen** in der Spalte **Vermeiden**. aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mautstraßen** in der Spalte **Warnen**. Die Warnung wird am Anfang jeder Fahrt angezeigt, die eine gebührenpflichtige Straße enthält.
unbefestigte Straßen umgehen möchten eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route unbefestigte Straßen enthält	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbefestigte Straßen** in der Spalte **Vermeiden**. aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbefestigte Straßen** in der Spalte **Warnen**. Die Warnung wird am Anfang jeder Fahrt angezeigt, die unbefestigte Straßen enthält.
Fähren umgehen möchten eine Warnung erhalten möchten, wenn Ihre Route Strecken mit Fähren enthält	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Strecken mit Fähren** in der Spalte **Vermeiden**. **Hinweis:** Wenn Sie die Fährrouten umgehen möchten, kann es sein, dass Sie dadurch an der Navigation zwischen Ländern gehindert werden, auch wenn Brücken oder Tunnels bestehen. aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Strecken mit Fähren** in der Spalte **Warnen**. Die Warnung wird am Anfang aller Fahrten angezeigt, die eine Strecke mit Fähren enthalten.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Straßentypen 3/5

Diesen speziellen Bereich können Sie einrichten; es handelt sich dabei um die Region, die Sie beim Berechnen einer Strecke umfahren möchten. Beispiel: In Griechenland dürfen Sie nicht in der Umweltzone fahren, wenn die Luftverschmutzung ein bestimmtes Level erreicht hat.

Hinweis: Der tatsächliche Nutzen dieser speziellen Zone variiert von Land zu Land.



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
einen bestimmten Bereich umfahren	wählen Sie das **„Bestimmter Bereich"**-Kontrollkästchen in der **„Umfahren"**-Spalte.
eine Warnung erhalten, wenn Ihre Route einen bestimmten Bereich beinhaltet	wählen Sie **„Bestimmter Bereich"** in der **„Warnen"**-Spalte. Die Warnung wird zu Beginn jeder Fahrt angezeigt, die den festgelegten Bereich beinhaltet.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Fahreralarme 4/5



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine visuelle Warnung aktivieren möchten, wenn der Bildschirm *Hauptmenü* während der Fahrt aufgerufen wird	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Warnung! Verwenden Sie Ihren Navman nicht während der Fahrt.
eine akustische Warnung aktivieren möchten, wenn Sie eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht oder überschritten haben	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung.
Ihre bevorzugte Geschwindigkeit festlegen möchten	geben Sie die gewünschte **Geschwindigkeit** im Feld km/h ein.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Datenerfassung 5/5





Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
ein GPS-Protokoll Ihrer Fahrten aufzeichnen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Datenprotokollierung aktivieren**.
den Spritverbrauch aufzeichnen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Streckenaufzeichnung aktivieren**. **Hinweis:** Diese Option ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Landkartenanzeige

Sie können das Aussehen und das Verhalten der *Karten*-Bildschirme durch die Anpassung der Einstellungen der *Kartenanzeige* ändern.

Kartenanzeige 1/3



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Farbschema ändern möchten	wählen Sie Ihr bevorzugtes Farbschema im Dropdownfeld **Kartenschema**.
den Bildschirmkontrast automatisch einstellen möchten	wählen Sie die Option **Autom. Tag-/Nachtmodus**.
den Bildschirmkontrast bei hellen oder dunklen Bedingungen verbessern möchten	wählen Sie entweder die Option **Tag** oder **Nacht** aus, um den Kontrast manuell einzustellen.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Kartenanzeige 2/3



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
während der Navigation das automatische Zoomen einschalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatischer-Zoom am Hauptkarten-Bildschirm**. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Bildschirme *3D-Karte*, abhängig von Ihrer Geschwindigkeit, zum optimalen Anzeigen der Route automatisch vergrößert oder verkleinert.
Norden oben auf dem Bildschirm *2D-Karten* anzeigen möchten	aktivieren Sie Norden oben auf Bildschirm 2D-Karte. **Hinweis:** Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird Ihre Fahrtrichtung am oberen Rand des Bildschirms 2D-Karte eingeblendet.
Einfahrt verboten-Symbole für gesperrte Straßen auf den Bildschirmen *2D-Karte* und *3D-Karte* anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht befahrbare Straßen anzeigen**.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Karte auswählen 3/3



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Karten von einem anderen Kontinent verwenden möchten	wählen Sie einen anderen Kontinent. Danach werden die Karten für den neuen Kontinent geladen und der Bildschirm *3D-Karte* wird angezeigt.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Karten-Sonderziele

Sonderziele (POIs) werden in Kategorien zusammengefasst. Sie können angeben, ob Sie die Symbole aller POI-Kategorien auf den Kartenbildschirmen ein- (oder aus)blenden oder nur Symbole ausgewählter Kategorien anzeigen möchten.

Möglicherweise interessieren Sie sich ausschließlich für kulturelle Einrichtungen und möchten daher andere Kategorien, z. B. Schulen, deaktivieren.



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
alle POI-Symbole anzeigen möchten	tippen Sie auf **Alle einschalten**.
keine POI-Symbole anzeigen möchten	tippen Sie auf **Alle ausschalten**.
eine spezielle POI-Kategorie auswählen möchten, die auf den Kartenbildschirmen angezeigt werden soll	aktivieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten POI-Kategorie. iederholen Sie dies, bis alle gewünschten Kategorien ausgewählt sind.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Lautstärke



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Lautstärke erhöhen oder vermindern möchten	bewegen Sie den Schieber **Lautstärke** in Richtung **Laut**, um die Lautstärke zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Lautstärke** in Richtung **Leise**, um die Lautstärke zu verringern.
einen Ton hören möchten, wenn Sie auf den Touchscreen tippen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Audio**
Tastatur-Buchstaben ausgesprochen werden sollen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Buchstaben aussprechen**.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Bildschirmanzeige



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Bildschirmhelligkeit ändern möchten	bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Hell**, um die Helligkeit zu erhöhen. bewegen Sie den Schieber **Bildschirmhelligkeit** in Richtung **Dunkel**, um die Helligkeit zu verringern. **Warnung:** Der Navman kann zu heiß werden, wenn der Wert der Helligkeitsanzeigeleiste auf über 70 % gesetzt wird, d. h. wenn mehr als sieben Rechtecke farbig sind. Aus diesem Grund sollten Sie nach Möglichkeit eine niedrigere Helligkeitseinstellung verwenden.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

POI-Warnungen

Die POI Alert (POI-Alarm)-Präferenzen ermöglichen das Einrichten einer Warnglocke und/oder visuellen Warnung bei Point of Interest-Kategorieren. Sie können eventuell auch Warnungen für bestimmte POI-Kategorien einstellen, die auf Ihrem Navman vorinstalliert waren oder per Abonnement verfügbar sind, z. B. Radarstandortdaten.

Hinweis: in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist dieser Dienst auf rechtlichen Gründen nicht verfügbar.

Wenn eine Route festgelegt wurde, werden die Warnungen ausgelöst, wenn Sie sich in einer bestimmte Entfernung (festgelegt durch die Einstellung **Warnungsentfernung**) zu Ihrem POI auf der Route befinden.

Wenn Sie keine Route festgelegt haben, erhalten Sie die Warnungen, sobald Sie sich in der Nähe des POIs befinden.



1. Tippen Sie auf eine benutzerdefinierte Kategorie. Die Aktivierungseinstellungen für die ausgewählte Kategorie werden angezeigt.



2. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Orte dieser Kategorie auf der Karte anzeigen möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf der Karte anzeigen**.
einen akustischen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein Ort dieser Kategorie in der Nähe ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit akustischem Alarm**.
einen visuellen Warnhinweis einschalten möchten, wenn ein Ort dieser Kategorie in der Nähe ist	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit visuellem Alarm**.
die Entfernung festlegen möchten, bei der die Warnungen ausgelöst werden	verschieben Sie den Regler **Warnungsentfernung**, um die Entfernung auszuwählen, bei der die Warnungen eingeschaltet werden.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

GPS

GPS-Status

Signale werden von Satelliten des Global Positioning Systems (GPS) übertragen, welche die Erde umkreisen. Der Bildschirm *GPS-Status* bietet eine visuelle Darstellung der empfangenen Informationen.

Neben einem nach Norden gerichteten Kompass werden Längen- und Breitengrad, die die Orientierung in Grad und die Geschwindigkeit angezeigt. Die Signalstärke der einzelnen Satelliten wird auf einem Balkendiagramm veranschaulicht.



Die an Ihrer aktuellen Position verfügbaren Satelliten werden als graue, rote und grüne Balken angezeigt.

Balkenfarbe	Beschreibung
Grau	Kein Signal.
Rot	Ein gültiges Signal, das aber nicht zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.
Grün	Ein gültiges Signal, das zur Bestimmung Ihrer Position verwendet wird.

Neueinstellung Ihres GPS-Fix

Gelegentlich muss ein GPS-Fix rückgesetzt werden. Dies kann auftreten, wenn der Empfänger seit seiner letzten Verwendung über eine große Entfernung transportiert wurde, etwa in ein anderes Land, und noch immer versucht, die vorherige Position zu ermitteln.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das GPS zurücksetzen möchten	tippen Sie GPS zurücksetzen.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Einstellen des GPS-Modus



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
GPS verwenden möchten	wählen Sie die Option **Normal**.
WAAS verwenden möchten	wählen Sie die Option WAAS (nur in den USA verfügbar).
EGNOS verwenden möchten	wählen Sie die Option EGNOS (nur in Europa verfügbar).

Hinweis: WAAS (Wide Area Augmentation System) ist ein Navigationssystem, das von der Federal Aviation Administration (FAA - Luftfahrtbundesamt) für die zivile Luftfahrt entworfen wurde, einer Abteilung des Verkehrsministeriums der USA (DOT). **EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)** ist ein satellitenbasiertes Verbesserungssystem (SBAS), das von der Europäischen Raumfahrtbehörde, der Europäischen Kommission und EUROCONTROL entwickelt wird.

Tipp: Sie sollten die Standardeinstellungen nur dann ändern, wenn der GPS-Empfang schlecht ist.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Sprache

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Sprachsteuerung aktivieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sprachansage aktivieren**.
die Bildschirmsprache ändern möchten	wählen Sie auf dem Bildschirm **Sprache** Ihre bevorzugte Sprache und tippen Sie auf **Ja**. Ihre Spracheinstellung wurde gespeichert und der Bildschirm Landkarte wird angezeigt.
das Sprachschema ändern möchten	wählen Sie das bevorzugte Sprachschema in **Sprachansage**. **Hinweis:** Nur Sprachschemata, die mit der gewählten Sprache kompatibel sind, werden angezeigt.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Verkehr

Hinweis: Verkehrsinformatinen sind nur bei ausgewählten Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Sie können den aktuellen Verkehrssystemstatus anzeigen und die Optionen ändern, indem Sie die Verkehrseinstellungen anpassen.

Verkehrssystemstatus

ODER

Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*:



Im Abschnitt **Empfang** werden Name und Frequenz der Funkstation angezeigt, von der die Verkehrsmeldungen gerade empfangen werden. Ein Balken zeigt die Stärke des eingehenden Signals an, je mehr grüne Kreise erscheinen, desto stärker ist das Signal.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ihren bevorzugten Radiosender ändern möchten	wählen Sie Ihren bevorzugten Radiosender im Dropdownfeld **Bevorzugter Sender** aus.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Verkehrsereignisbenachrichtigung

ODER

Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*:


Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderungen
Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route
Benachrichtigung nur, wenn Umleitung empfohlen
Empfohlene Umleitungen automatisch annehmen
Meldungen Verkehr

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Benachrichtigung über Verkehrsmeldungen ein-ausschalten möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderungen**, um Benachrichtigungen über Verkehrsbehinderungen zu erhalten. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung über nahe Verkehrsbehinderunge**, um keine Benachrichtigungen über Verkehrsbehinderungen zu erhalten. **Hinweis:** Ereignissymbole werden weiterhin auf den Bildschirmen 3D- und 2D-Karte angezeigt.
über Verkehrsmeldungen informiert werden wollen, die Ihre aktuelle Route betreffen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigung nur über Verkehrsbehinderungen auf meiner Route.
nformiert werden wollen, wenn es eine Umleitungsempfehlung gibt	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigung nur, wenn Umleitung empfohlen.
automatisch empfohlene Umleitungen akzeptieren und die geänderte Route berechnen wollen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Empfohlene Umleitungen automatisch annehmen.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Art der Ereignissortierung auswählen

Auf dem Bildschirm *Verkehrsübersicht*:



Wählen Sie einen der folgenden Schritte:

Wenn Sie ...	Dann ...
Ereignisse nach Entfernung sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Entfernung**.
Ereignisse nach Straßenname sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Straßenname**.
Ereignisse nach Zeit sortieren möchten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alter**.
nur Ereignisse sehen möchten, die Ihre Route betreffen	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Ereignisse auf meiner Route anzeigen.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Energie



Der Balken **Batteriestatus** zeigt den Prozentsatz der Ladung, die noch in der Navman-Batterie vorhanden ist; **Externe Stromversorgung** wird angezeigt, wenn die Batterie von einer externen Stromquelle aufgeladen wird.

Um die Batterie aufzuladen, siehe “Wie erkenne ich den Batteriestatus?” auf Seite 13.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Zeit ändern möchten, nach der das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie Batteriestrom verwenden.	tippen Sie auf das Feld **Batteriestrom** und wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät ausschaltet. Wählen Sie **Nie** für den Navman, um das Gerät erst dann automatisch auszuschalten, wenn der Batteriestrom sehr schwach ist. **Hinweis:** Wenn Sie Nie ausgewählt haben, wird der Navman ausgeschaltet, wenn der Batteriestrom sehr schwach ist.
die Zeit ändern möchten, nach der das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie eine externe Stromversorgung verwenden.	tippen Sie auf das Feld **externe Stromversorgung** und wählen Sie die Zeit, nach der das Gerät ausgeschaltet wird. Wählen Sie **Nie**, damit der Navman nie automatisch ausgeschaltet wird.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Tastatur



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine alphanumerische Tastatur für die Eingabe der Adresse verwenden möchten	wählen Sie die Option Alphabetisch (a, b, c ...).
eine QWERTZ-Tastatur für die Eingabe der Adresse verwenden möchten	wählen Sie die Option **QWERTZ-Stil verwenden**.
eine kleine Tastatur für die Eingabe der Adresse verwenden möchten	wählen Sie die Option Benutze Tastenfeld (abc, def ...).

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Wie funktioniert die Texterkennung (abc, def ...)?

Die Texterkennung ermöglicht die Suche nach Adressen durch einen einzelnen Tastendruck für jeden Buchstaben, im Gegensatz zum mehrfachen Drücken von Tasten. Wenn Sie einen Buchstaben einer Adresse eingeben, wird Ihr Navman alle möglichen Kombinationen mit der von Ihnen installierten Karte vergleichen und bestimmen, welche Adresse Sie eingeben möchten.

Zum Beispiel:

Um **London** einzugeben, tippen Sie **JKL MNO MNO DEF MNO MNO**.

Ihr Navman wird alle möglichen Kombinationen vergleichen und “London” als Suchergebnis anzeigen. Sie können weitere Buchstaben eingeben, um die Suche einzuschränken.

Einheiten

Sie können die von Ihrem Navman verwendeten Einheiten ändern, indem Sie die Einheiteneinstellungen anpassen.

Einheiten 1/2

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Uhrzeitformat ändern möchten	wählen Sie entweder das Zeitformat **12 Stunden** oder **24 Stunden** aus.
die Entfernungseinheiten ändern möchten	wählen Sie den bevorzugten Entfernungs-Maßeinheitstyp aus den **Entfernungseinheiten**-Optionen aus.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Hinweis: Entfernungseinheiten: Nur verfügbar, wenn australisches, britisches, oder US-Englisch ausgewählt ist.

Einheiten 2/2



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Breiten-Längenpositionsformat ändern möchten	wählen Sie entweder die Option **Dezimalgrad** oder die Option **Grad, Minuten, Sekunden** aus.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Start



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Lernprogramm anzeigen möchten, wenn Sie den Navman einschalten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tutorial anzeigen**.
den Bildschirm Sprachauswahl anzeigen möchten, wenn Sie den Navman einschalten	aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildschirm **Bildschirm Sprachauswahl anzeigen**.

Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Gespeicherte Informationen



Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
zuletzt verwendete Orte löschen möchten	tippen Sie auf Zuletzt verwendete Orte löschen.
Favoriten löschen möchten	tippen Sie auf Favoriten löschen.
gesperrte Gebiete löschen möchten	tippen Sie auf Gebiete mit Verkehrsbehinderungen löschen.
Werkseinstellungen wiederherstellen möchten	tippen Sie auf Werkseinstellungen wiederherstellen. **Hinweis:** Die Option Werkseinstellungen wiederherstellen löscht nicht die Letzten Positionen oder gespeicherte Favoriten-Ziele.
alle Einstellungen löschen möchten; zum Beispiel in einem Mietwagen	führen Sie alle oben genannten Schritte durch.

Wenn eine Warnung angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja**.

Lernprogramm


Willkommen beim Mio Lernprogramm
Dieses Lernprogramm wird Sie in die Grundfunktionen Ihres Mio einführen.
Lernprogramm beim Start anzeigen
Tippen Sie, um fortzufahren
Lernprogramm: Willkommen 1/9

Das Lernprogramm wird angezeigt, sobald Sie den Navman einschalten, sofern das Kontrollkästchen Beim **Start anzeigen** nicht deaktiviert wurde.

Das *Lernprogramm* kann jederzeit angezeigt werden:

- Damit der Bildschirm *Lernprogramm* nicht bei jedem Start angezeigt wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Start anzeigen**.
- Um im *Lernprogramm* zu den nächsten Bildschirmen zu gelangen, tippen Sie auf . Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf .

Info

Diese Einstellung enthält Copyright- und Markeninformationen.

Shop Demo-Modus

Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
aktiviert die Wiedergabe einer Einkaufsdemonstration von SmartST	tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellung auf **Shop-Demo**. Nach einer kurzen Verzögerung wird die Route angezeigt.

Referenz

Fehlerbehebung

Hinweis: Wenn ein Problem auftritt, dass Sie nicht lösen können, bitten Sie ein autorisiertes Kundendienstcenter um Unterstützung.

Probleme	Korrekturmaßnahmen
Das Gerät schaltet sich bei Verwendung von Akkustrom nicht ein.	Die restliche Akkuladung könnte zu niedrig sein, um Ihren Navman einzuschalten. Laden Sie den Akku auf.
Der Bildschirm reagiert sehr langsam.	Prüfen Sie, ob Ihr Navman noch mit Akkustrom versorgt wird. Bleibt das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie Ihren Navman zurück (Hardware-Reset).
Der Bildschirm ist blockiert.	Setzen Sie Ihren Navman zurück. (Informationen hierzu finden Sie in "Ausschalten und Hardware-Reset".)
Der Bildschirm ist kaum lesbar.	Vergewissern Sie sich, dass das Hintergrundlicht der Anzeige hell genug eingestellt ist.
Es kann keine Verbindung mit einem Computer aufgebaut werden.	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Navman und der Computer beide eingeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen.
	Prüfen Sie, ob das Kabel ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und des Navman verbunden ist. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an—verwenden Sie keinen USB-Hub als Zwischengerät.
	Setzen Sie Ihren Navman zurück, bevor Sie das Kabel anschließen. Vor dem Neustart des Computers muss Ihr Navman stets abgesteckt werden.

Kategorien für Sonderziele

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Zugang Fluggesellschaft		Flughafen
	Vergnügungspark		Kunst- oder Kulturzentrum
	Bank		Strand
	Anlegestelle		Reparaturwerkstatt
	Gebäude		Campingplatz
	Autohändler		Wohnwagenpark, Wohnwagenabstellplatz
	Geldautomat		Kasino
	Ortsmitte		Religiöse Stätte, Kirche
	Kino		Stadtzentrum
	Hochschule, Fachhochschule oder Universität		Unternehmen
	Konzerthalle, Musikzentrum, Oper		Konferenzzentrum, Messezentrum
	Gericht		Kulturzentrum
	Zahnarzt		Arzt

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Getränkemarkt		Botschaft
	Notarzt		Fährterminal
	Feuerwehr		Grenzübergang
	Allgemeine Sonderziele		Golfplatz
	Regierungsgebäude		Krankenhaus/Klinik
	Hotel/Motel		Eislaufbahn
	bedeutende Sehenswürdigkeit		Freizeitzentrum, Sportzentrum
	Bibliothek		Militärfriedhof
	Denkmal		Gebirgspass
	Gipfel		Museum
	Nachtleben		offener Parkplatz, Parkhaus
	Park und Erholungsgelände		Tankstelle
	Apotheke		religiöse Stätte
	Polizei		Postamt
	Bahnhof		Parkplatz Autovermietung
	Rastplatz		Restaurant
	Aussicht oder Panoramablick		Schule
	Geschäft		Einkaufszentrum
	Stadion		Schwimmbad
	Tennisplatz		Theater
	Fremdenverkehrsbüro		Reisebüro
	Fahrzeugzubehörgeschäft		Tierarzt
	Wassersport		Winzerei
	Jachthafen		Zoo

Markierte Sonderziele

Markierte POIs sind auf einigen Karten verfügbar. Diese sind unter anderem namhafte Restaurants, Unterkunftgeber, Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, usw. Das Symbol wird gewöhnlich das Logo des Unternehmens anzeigen.

Sonderzielkategorien von Navman

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Favoriten-Ziele		Mein Zuhause
	Multistopp-Reoutenplaner		NavPix™

Abonnierte Kategorien für Sonderziele

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Radarfalle		Radar - durchschnittlich
	Radar - mobil		Radarfalle - Rotlicht

Verkehr und andere TMC-Ereignisse

Hinweis: Verkehrsinformatinen sind nur bei ausgewählten Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Jedes TMC-Ereignis wird einer der folgenden neun Kategorien zugewiesen. Wenn ein Ereignis gemeldet wird, erscheint eines der folgenden Symbole:

Ereignis	Umfahrenes Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
		Gefahr	Gefährliche Situation auf der Route, z. B. befinden sich Personen auf der Fahrbahn.
		Verkehr	Ein Ereignis, das zu einer Verzögerung auf der Route führt.
		Wetter	Die Witterung beeinträchtigt die Route, z. B. kann die Fahrbahn vereist sein.
		Warnungen	Ereignis auf der Route, dessen Sie sich bewusst sein sollten. Allerdings ist es nicht schwerwiegend genug, um als gefährlich eingestuft zu werden. Möglicherweise handelt es sich um einen kleineren Unfall.
		Vorhersage	Ein Ereignis auf der Route wird erwartet.
		Einschränkungen	Der Verkehrsfluss auf der Route ist eingeschränkt, z. B. wurde eine Fahrbahn auf einer Autobahn gesperrt.
		Freigabe	Das Verkehrsereignis wurde inzwischen beseitigt.
		Informationen	Alle anderen Ereignisse.
		Baustelle	Baustellen auf einer Route.

Wenn es für ein Verkehrs- oder Freigabeereignis eine Umleitungsempfehlung gibt, erscheinen folgende Symbole:

Ereignis	Umfahrenes Ereignis	Meldungstyp	Ereignisbeschreibung
		Verkehrsumleitung	Ein Verkehrsereignis, für das es eine Umleitungsempfehlung gibt.
		Freigabe Umleitung	Ein Freigabeereignis, für das eine neue Route empfohlen wird.

Hinweis: Symbole für umfahrene Ereignisse werden nur auf den 2D- & 3D-Karten am Ereignisort angezeigt.

Radar POIs

Hinweis: Dieser Service ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar

Die Produkte von Navman wurden entwickelt, um als Unterstützung für ein sicheres Fahren verwendet zu werden. Sie können Nachrichten empfangen, die Sie vor Radarstandplätzen warnen, was Ihnen die Kontrolle Ihrer Geschwindigkeit in diesen Gebieten ermöglicht. Navman garantiert nicht, dass alle Arten und Standplätze der Radargeräte verfügbar sind, da Kameras entfernt, umgestellt oder neue Kameras aufgestellt werden können. Navman duldet keine Geschwindigkeitsüberschreitungen oder andere Nichteinhaltungen der regionalen Verkehrsgesetze. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, jederzeit innerhalb der angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu fahren und vorsichtig zu fahren. Navman übernimmt KEINE Haftung, was auch immer Sie an Bußgeldern wegen Geschwindigkeitsüberschreitung oder an Punkten in Ihrem Führerschein durch Verwendung dieses Gerätes erhalten. Navman garantiert die Datengenauigkeit, die in dieser Datenbank entweder enthalten oder impliziert ist, nicht. Falls Sie eine Geldstrafe oder eine andere Strafe aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Gesetzesverstößen gegen irgendein Verkehrsgesetz erhalten, oder in einen Unfall verwickelt sind, ist Navman für keinerlei Schadensersatz jeglicher Art verantwortlich. In einigen Ländern könnten die Dateninformationen bezüglich Radargeräten in Widerspruch mit den örtlichen Gesetzen und/oder Vorschriften stehen. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicher zu stellen, dass Ihre Verwendung der Daten gesetz- und/oder vorschriftsmäßig ist. Verwendung auf eigene Gefahr.

Haftungsausschlusserklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts können die Informationen ohne Ankündigung geändert werden. Navman gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist. Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Bildschirmabbildungen und anderen Darstellungen müssen nicht mit den tatsächlichen Abbildungen und Darstellungen des Produkts identisch sein. Hierbei handelt es sich jedoch nur um geringfügige Unterschiede. Das Produkt stellt die beschriebene Funktionalität wie in diesem Handbuch beschrieben in jeder Hinsicht bereit.

Konformitätserklärung

Hinweis: Aus kontrollbehördlichen Gründen wurde der F35/F37M-Serie die Modellnummer N254 und der F45/F47M-Serie die Modellnummer N255 zugewiesenen.

CE

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen der Richtlinie (1999/5/EC) über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE), der Richtlinie (2004/108/EC) über elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie (2006/95/EC) über niedrige Spannungsgrenzen - herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien beinhaltet die Konformität mit den folgenden europäischen Normen:

EN 301 489-1: Elektronische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen

EN 301 489-17: Elektronische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) Norm für Funkausstattung und -dienstleistungen; Teil 17: Spezielle Bedingungen für 2,4 GHz Breitband-Übertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausstattung

EN 55022: Funkstörungseigenschaften

EN 55024: Immunitätseigenschaften

EN 61000-3-2: Grenzwerte für harmonische Stromemissionen

EN 61000-3-3: Beschränkung der Spannungsschwankung und Flackern im Niederspannungs-Versorgungssystem

IEC 60950-1:2001: Produktsicherheit

Der Hersteller wird nicht für Änderungen, die vom Nutzer durchgeführt wurden, und den Folgen daraus haften, wodurch die Konformität des Produkts mit der CE-Kennzeichnung verändert werden kann.

Hiermit erklärt Navman Europe, dass sich das Gerät N254/N255 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Diese Software beruht in Teilen auf der Independent JPEG Group (Arbeit der JPEG Group).

Die Softwareanwendung arbeitet mit modifizierten Versionen der Minimal XML Library, Flickr Library und Python Library. Die Bibliotheken und Ihre Verwendung fallen unter die GNU Lesser General Public-Lizenz (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

Der modifizierte Quellcode ist unter den folgenden Adressen erhältlich: www.navman.com/files/mxml/zip

Urheberrecht

© 2009 MiTAC International Corporation. Navman ist eine eingetragene Marke von MiTAC International Corporation und wird unter Lizenz von Navman Europe verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software enthält Informationen, die Eigentum von MiTAC International Corporation sind. Sie wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereitgestellt, der Nutzungs- und Preisgabeeinschränkungen enthält und durch Urhebergesetze geschützt ist. Die Vervielfältigung oder das Kopieren der Software ist untersagt.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Navman darf diese Dokumentation weder ganz noch in Auszügen reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, SmartST, **NavPix**™ und Turn-by-Turn sind eingetragene Warenzeichen bzw. Marken derMiTAC International Corporation und werden unter Lizenz von Navman Europe verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft Windows, Windows Vista und Microsoft Internet Explorer sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2008

Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland.

Für weitere Informationen

Radar

Hinweis: Radarinformationen sind nur für ausgewählte Länder verfügbar.

Ihr Navman enthält vorinstallierte Radarinformationen. Kaufen Sie zur Erweiterung des Radarabonnements die NavDesk-DVD, um die NavDesk-Software auf Ihrem Computer zu installieren.

Online-Support

Für eine Hilfe mit Navman-Produkten rund um die Uhr, gehen Sie auf unsere Website des technischen Supports: www.navman.com.